

●電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。
●動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。
※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。



遊ぶかた (動力車の動かしかた)

①ボディの取り外しかた

OPEN

※このネジは外さないでください。

プラスチックでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

②乾電池の入れかた

写真のように単3形アルカリ乾電池1本(別売)を⊕ ⊖を間違えないように正しくセットした後に、ボディを傾けながらシャーシに取り付けます。その後、ネジをしめてください。

③スイッチの入れかた

●低速・高速の切り換えができます。
※「ON」が低速、「HI」が高速です。

●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※スイッチレバーが入りづらいときは、少しか外側から動かしてください。

●スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいきません。無理に押し込まないでください。
※手で押し走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

※写真の光はイメージです。

ヘッドライト点灯

動力車のスイッチを入れると...

6両編成 全ての車両に機能がある!

- 1号車 展望車 (動力車、ヘッドライト点灯)
- 2号車 ロイヤルツイン
- 3号車 ザ・スイート
- 4号車 ザ・スイート
- 5号車 ラウンジカー
- 6号車 食堂車
- 7号車 ザ・スイート
- 8号車 ザ・スイート
- 9号車 ザ・スイート
- 10号車 展望車

※写真はセット内容以外のプラキッズも使用しています。

2・4・5両目のあけかた

① 部分に指をかけて列車の側面を矢印の方向にひらきます。

② 列車の天井を、矢印の方向にあげ、固定してください。

3・6両目のあけかた

ボディの両側をおしながら列車カバーを上方向に外します。

プラキッズを乗せることができます。

※レールは別売です。
※写真はセット内容以外のプラキッズも使用しています。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●暗いところで遊ばないでください。●光源を覗きこまないでください。目を傷める危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。⊕ ⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車輪を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

遊ぶかたの注意

- 6両で遊ぶ場合はアルカリ乾電池を使用してください。
- 6両で遊ぶ場合、レイアウトによっては一部脱線する恐れがありますのでご注意ください。
- 「交差ポイントレール」は使用できません。ご注意ください。

- 〈お願い〉
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
 - プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びが出来ない場合があります。ご了承ください。
 - プラレールの改造は絶対に行わないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。
 - 動力車を含み4両以上連結して走らせると、一部の情景やレールでは本来の遊びが出来ないことがあります。その場合は3両編成で遊んでください。

材質表示

車両本体	: ABS, MABS, POM
車輪	: PE
動力車、小車輪	: ABS
カプラー	: PC
ゴム車輪	: 天然ゴム
プラキッズ	: ABS, PA

ダンボール

紙

外箱 外箱窓シート: PET 仕切り
発泡仕切り: PS
袋: PE

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございます。ご了承ください。また、製品につきましても、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
JPR西日本商品化許諾済
© TOMY
MADE IN VIETNAM

玩具安全基準合格
4904810 14815 9

208216

ST 23
(一社)日本玩具協会
東京都墨田区泉町 4-2-24

4 904810 148159

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp