

みんなの夢をつなぐ TOMY プラレール



トミカ(ミニカー)・プラキッズ
セット内容以外の情景は別売です。

電池の入れかた (動力車の動かしかた)

●電池が入っても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指してください。そのときに動力車輪に指などはさまないようにご注意ください。

●動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に揺しながらスイッチレバーを切り換えてください。

※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

①ボディの取り外しかた
このネジは外さないでください。
プラスドライバーでシャシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

②乾電池の入れかた
写真のように単3形乾電池1本(別売)を⊕-⊖を間違えないように正しくセットした後に、ボディを傾けながらシャシに取り付けます。その後にネジをしめてください。

③スイッチの入れかた
●低速・高速の切り換えができます。※「ON」が低速、「HI」が高速です。
●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。※スイッチレバーが入りづらいときは、少しだけ外側に力をかけながら動かしてください。
※スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいきません。無理に押し込まないでください。
※手で押し走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

2スピード車面

ON OFF
HI



プラレール



基本レイアウト

■セット内容

●EF210形電気機関車 桃太郎 ×1編成
●プラレール オート踏切(トミカ対応) (坂パーツ、警報機含む) ×1セット
●直線レール×1本
●ストップレール×1本
●トミカ運搬貨車×1両
●シール×1枚
●曲線レール×8本
●1/2直線レール×1本
●1/2直線レール×1本

●プラレール オート踏切(トミカ対応) 部品
●坂直線×1本
●1段橋脚×1個
●3段スロープ×2本
●2段橋脚×1個
●坂曲線×2本
●3段橋脚×1個
●エンドどうろ×2本
●4段橋脚×3個
●ジョイントパーツ×1個

レイアウトサイズ: 約(W)900×(D)770×(H)110mm

シールの貼り方

上の写真を参考にシールをプラレール オート踏切(トミカ対応)にシールを貼ってください。

※()のシールはもう一方の遮断機側に貼ってください。

トミカ運搬貨車の開け方

スライド 上げる

1 2

トミカを載せる事ができます。

プラレール オート踏切(トミカ対応)の組み立て方

坂パーツ 警報機

ジョイントパーツはレイアウトに応じて位置を振り替えてください。

上の写真のように坂パーツと警報機をプラレール オート踏切(トミカ対応)本体にセットします。



ストップレールでGO・STOP!

トミカがストップレールで止まり、その後自動で発車する様子。

プラレール車両が通過するとトミカが自動で発車!!

手転がしでトミカを走らせよう!

トミカを手で動かして踏切を渡る様子。

トミカを載せて運べるよ!

トミカを運搬貨車に載せて運ぶ様子。

ボタンを押すとトミカが一齐発車!

踏切のボタンを押すと、踏切を渡るトミカが同時に発車する様子。

踏切の手前でトミカが停車!

踏切の手前でトミカが停車し、遮断機が降りる様子。

プラレール車両が踏切に進入すると遮断機が降りて...

プラレール車両が踏切に進入すると、遮断機が降りる様子。

通りすぎるとトミカが自動で踏切をわたるよ!

トミカが踏切を自動で渡る様子。

トミカと一緒に踏切遊びができる!

こんなトミカは遊べないよ!(一例)

●車高が高い車
●幅の狭い車
●特殊な形状の車両

トミカ(ミニカー)・プラキッズ・セット内容以外の情景は別売です。

■プラレールオート踏切(トミカ対応)で遊ぶ際の注意点

○トミカやプラキッズを渡らせるときは電車が近づいていないときに渡らせてください。電車が近い場合は、渡らせないようにしましょう。遮断機が降りている間は踏切内に立ち入らないでください。

○プラレール車両の走行スピードの違いや重量の違い、走行する場所によって遮断機が閉まりきらない場合があります。

○トミカの形状によって、前に停まっているトミカの下に潜り込む場合があります。

■実際に踏切を渡るときには・・・

○踏切を渡るときは、どうろを渡るときと同じように、大人の方と一緒に右・左をよく見て電車が来ていないことを確認してから、渡りましょう。

○警報機がなっているときは、電車が通り過ぎるまで気を付けて待ちましょう。

○また、踏切の中では絶対に遊んではいけません。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●一方、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●ひみや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●可動部のすきまに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。

●車高が高い車
●幅の狭い車
●特殊な形状の車両

＜お願い＞

- 包装材料は開封後すぐに捨ててください。
- プラレール車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びが出来ない場合があります。ご了承ください。
- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
- トミカの車種(長い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等、様々な車種)によっては正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- トミカ4D、トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カードトミカ、ディスプレイモーター車、トミカスターウォーズ、トイストーリートミカは使用できません。
- 遊ぶときは平らな場所で遊んでください。
- トミカを複数台走行させた場合、キズや塗膜のはがれが発生する場合があります。
- 可動部や取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。故障や破損の恐れがあります。
- 商品の破損に食べ物のカスやホコリなどが入り、故障の原因になります。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本商品やトミカ、プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となります。
- 本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたままで持ち運ばないでください。

(材質表示)

- 車高が高い車: MA8S, ABS, POM
- 幅の狭い車: プラ: PC
- 特殊な形状の車両: PE
- トミカ車輪: 天然ゴム
- トミカ車輪: ABS, PS
- 動力車: ABS
- プラレール オート踏切: ABS, PP
- 坂パーツ、直線、スロープ、橋脚: ABS
- 警報機、レール: PP
- ストップレール: ABS, PS

袋: PE 外箱 仕切り

タカラトミーで子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を一緒に育てていきます。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買付きの品がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 0570-041031

電話受付時間: 10時～17時 (月曜～日曜) 受付時間: 10時～17時 (月曜～日曜)

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

© TOMY JR貨物承認済 MADE IN VIETNAM

品質安全検査合格 4904810 194569

208028

9 904810 194569

●このミニカー・プラレールの情報はインターネットで www.takaratomy.jp