

みんなワロタww

セット内容

みんなワロタぬいぐるみ (音声ボックス内蔵) × 1

電池の入れ方

- 1 本体底面にある音声ボックスのスイッチをOFFにします。
- 2 プラスドライバーで音声ボックスのフタのネジを矢印の「ゆるむ」の方向に回して外します。単4形アルカリ乾電池3本の+- (プラス マイナス) を間違えないように、マイナス側から正しくセットします。
- 3 フタのツメを先に入れて閉じ、プラスドライバーで矢印の「しまる」の方向にねじを回し、しっかり締めてください。

※電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。

※電池の交換は保護者の方が行ってください。

※動作が遅くなったり、音声が聞こえなくなってきた時は、電池の交換を行ってください。

