



株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えとります。そのため、製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室 お問い合わせのようにはありません

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区京原3-3-31 TEL 06-6395-1031

●電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

●このほかタカラトミーの最新イベントやネットでは <http://www.takaratomy.co.jp>

ペンギンの問題



おしゃべりしゃべりペンカム

取り扱い説明書

単4アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)

REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

対象年齢 6才以上

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「おしゃべりしゃべりペンカム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

●パッケージの写真やイラストと商品には多少異なることがありますのでご了承ください。

TAKARA
TOMY

©永井ゆうじ/小学館・ShoPro-TV TOKYO



ヨイコモードは
おなかをポンッ!




ベツカム

いっ
育



ヨイコ
モード



ヤンチャ
モード



ヨイコ
モード



ヤンチャ
モード

ごベンなさい



おじぎ

ハッ、ハックション!

ひゅっ
ひゅっ
人間に
なりたいなあ

どうして
いいんじやない?



仰向けに寝かせる

すベツカム



すべったポーズ

キクキクキク
キクーン!

ふわ〜っ
よく寝た

あ〜ん
めんどく
せ〜ん



起きあがらせる

何か?



右または左に開ける

お金
ちゅーだよ!

まいりました!

ぷっ〜



うつぶせに寝かせる

く・る・りん・
ぱ〜!!



左右に連続で揺らす

うっうっ、
おしっこ
もれる〜

自からビーム

実は行く
ペンギンなんだ



斜め前45度

育成シート

アンチャモードは
しっぽをぎゅっ!



おなかをポンポン 早く、パッカム

ヨイコモード

はぁあと しっぽをぎゅっ?

アンチャモード

おなかをポンポン 早く、パッカム

ヨイコモード

はぁあと しっぽをぎゅっ?

アンチャモード

ねもパッカム



仰向けで左右に転がす

あ〜あ〜
だらっ

前種ラーメンは、
うまいなあ〜



さかさまにする

くおっ!
くおっ!

たづけてえ〜!



うつぶせで転がす

今やろと
思ってたのに〜!

コロコロ
大好き!



さかさまに連続で振る

やってられっか!

パッカマン
登上!



ジャンプさせる

肩だけと
尻バっませ〜ん!

友達でしょっ
やめてよう



前後に連続で振る

あっ〜、
ウンチしたい!

とパッカム!



連続ジャンプさせる

だから尻バ
ないんだってば!

スービー…
スービー…



隠かせておなかを
連続でかくるく叩く

くおっ!

遊び方

① 本体(ベッカム)のおしりの面ファスナーを開けて単4アルカリ乾電池2本(別売り)を電池の入れ方を参考に入れてください。

② 本体(ベッカム)のメインスイッチをONにします。

※選んだあとはメインスイッチをOFFにしてください。



③ 「ほく、ベッカム」とおしゃべりして **ヨイコモード** でスタートします。

④ おしりの面ファスナーを閉めてください。

⑤ スwitchをONにした後は、本体(ベッカム)を揺れたり、持ち上げたり揺らしたりすると動きに合わせた声でおしゃべりします。

⑥ 遊びのモードは **ヨイコモード** と **ヤンチャモード** の2つあります。それぞれの遊び方は、遊びのモードを参照してください。

ヨイコモード
おなかのスイッチ



※ベッカムが1つの動作(アクションポーズとおしゃべり)を終えて新しい動作(アクションポーズとおしゃべり)に入る時は、3D加速度センサーの読み取りの為、少し聲をあけてください。

ヤンチャモード
しっぽのスイッチ

遊びのモード

ヨイコモード

普通のヨイコのベッカムと遊ぶモードです。メインスイッチをONにすると、このモードになります。他のモード(ヤンチャモード)の時に、ヨイコモードスイッチ(ベッカムのおなかのスイッチ)を押すと「ほく、ベッカム」とおしゃべりしてヨイコモードに戻ります。

ほく、ベッカム



ヤンチャモード

ヤンチャなベッカムに変身するモードです。ヤンチャモードスイッチ(ベッカムのしっぽのスイッチ)を押すと「はっあーん」とおしゃべりしてヤンチャモードになります。

※20秒間遊ばないとヨイコモードに戻ります。

はっあーん



スリープ

ヨイコモードで3分間遊ばないと「ごんべなさい」とおしゃべりして、スリープに入ります。ヨイコモードスイッチ(ベッカムのおなかのスイッチ)または、ヤンチャモードスイッチ(ベッカムのしっぽのスイッチ)のどちらかを押すと復帰します。

故障がなと思ったら...

症状	対策
●ベッカムの電源を入れても動かない。	※電池を正しくセットしてください。
●電池が正しくセットされているのに動かない。	※一度電源をOFFにしてからONにしてみてください。 ※それでも動かない場合は電池交換をしてみてください。
●ベッカムの声が小さくなってきたら...	※そろそろ電池が消耗してきている可能性があります。 新しい電池を入れて試してください。



△ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・長時間遊ばないときは、必ず電源スイッチをOFFにし、電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。
 - ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや傷についたときは水で洗ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

(お願い)


- お使いの前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- プラスチック袋、製品を認定しているワイヤーは梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。

- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には絶対に置かないでください。
- おしゃべりしゃべっカムは非防水のため、絶対に濡らさないでください。万一水などで濡れた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。
- 誤飲などの思わぬ事故を防止するため、電池ケースのフタをネジ止めしております。電池挿入や交換の際はドライバーをご使用ください。
- ぶつけたり、落としたりしないでください。
- 汚れた場合、中性洗剤を溶ませ、きつくしぼった布等で拭き取ってください。

セット内容

- 1 おしゃべりしゃべっカム本体・・・1体
- 2 取り扱い説明書(本書)・・・1枚

電池の入れ方



- 1 本体(ベッカム)のおしりの蓋ファスナーを開けます。
- 2 本体(ベッカム)のメインスイッチをOFFにします。
- 3 ドライバーで、本体(ベッカム)のフタのネジを回してフタをはずします。
- 4 単4アルカリ乾電池2本(別売り)の凹部を間違えないように電池をセットしてフタを閉じ、ネジを閉めます。
 - ※電池は凹部から入れてください。
 - ※フタはツメを先に入れてから閉めてください。
- 5 本体(ベッカム)のメインスイッチをONにして、おしりの蓋ファスナーを閉めます。