



対象年齢 4才以上

- セット内容**
- Zパワーリング × 1
 - Z(ワコー)コレクションボード(左右) × 各1
 - スペシャルオーレディスク ソルガレオ × 1
 - ソルガレオ Z × 1
 - ルナアラ Z × 1
 - ルガルガン Z × 1
 - サトピカ Z × 1
 - ホノオ Z × 1
 - ミズ Z × 1
 - Z(ワコー)コレクションボード(両側) × 2
 - 取扱説明書(本紙) × 1

単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. Developed by T-Arts and MARU
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリエーターズ・ゲームフリークの登録商標です。
ニンテンドー3DS のロゴ・ニンテンドー3DS は任天堂の商標です。

この度は、タカラトミー「ポケモン Zパワーリング ソルガレオセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※写真の光や軌跡はイメージです。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●ごくまれに強い光の刺激や点滅を受けたときに一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。このような症状を経験した人は、製品を使用する前に必ず医師に相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。●明るいところで使用してください。/暗いところで遊ばないでください。底面通信部(光源)を覗き込まないでください。目を痛める危険があります。●底面通信部(ライト)は点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診断を受けてください。●底面通信部(光源)を長時間見続けしないでください。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。長時間使用しない時は、電池を外してください。ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れてたりしないでください。万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ゴムバンドは指などに巻きついたりしないでください。●光源を絶対に覗かないでください。目を痛める危険があります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いはしないでください。●悪わめ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

お願い

○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○遊ぶときは必ず、左側に装着して遊んでください。○自動車を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○反動が悪いときは、ゲームや映像の音響を上げたり、静かなところで遊んでください。○ガオーレと一緒に遊ぶときは、遊ぶ前にゴム輪に表示されている遊び方をよく読んでから遊んでください。○ガオーレディスクを火や動物、物についたりするなど、乱暴な扱いはしないでください。○ガオーレディスクをマシンのスロットに強くこすりつけないでください。○ガオーレディスクのシールは、はがさないでください。○ガオーレディスクは水にぬらさないでください。○鏡面が入っている袋は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。

ポケモン Zパワーリングの遊び方!

電池をいれよう!

Zパワーリングを開いた状態で、電池フタのネジをプラスドライバーで回してフタを外し、単4形アルカリ乾電池2本(別売)を正しい向きに入れてください。

電池がなくなってきたら...

スイッチを入れたときや、ボタンを押したときに、上面の金マークが赤色に4回点滅します。早めに電池を交換してください。

左腕につけよう!

Zパワーリングを開き、ボタンが手前になるように左腕につけよう!
※手首をゴムバンドに通してください。

電源オン!

スイッチを左右にスライドして電源を入れよう!

遊び終わったら必ず電源をオフしてください。

何も操作や反応をさせない状態で1時間たつとオートスリープになり、液晶等に反応しなくなります。その時はボタンを押して、復帰させてください。

遊び方のモードは3種類!

モードI (ニンテンドー3DSなど)	モードII (トレーナーモード)	モードIII (ポケモンガオーレなど)
ニンテンドー3DSソフト/ポケッタースター/ウルトラサン/ウルトラムーンと遊ぶときはコッチ!	ゼンリョウボックスを換えて、おろき遊びをするときはコッチ!	ポケモンガオーレイベント、装備などで遊ぶときはコッチ!

Zクリスタルをセットしよう!

Zクリスタルの種類によって発光色や発動音が変わるぞ!

新しいZクリスタル(図のような形状のもの)は回転するぞ!

集めたZクリスタルは... Zパワーリングの奥にもはめられるぞ!

新しいZクリスタル以外は回転させない!

モード I

シンクロナイズ

スイッチを【モードI】にしてください。

■左腕につけてプレイしよう!

同じタイプのZクリスタルをセッティング中

シンクロナイズ時にZクリスタルが発光し、タイプの効果音が鳴るぞ! さらに一部のZクリスタルでは、特別な演出も!

※イヤホンでのプレイでは反応しません。スピーカーをオンにしてください。

Zワザ発動シーブでシンクロナイズして発光&振動!

いろんなZワザのためにみよう!

▲本体設定は「ステレオ」!

Zパワーリングとシンクロナイズして遊ぶときは、必ずニンテンドー3DS本体設定で、サウンド設定を「ステレオ」にしてください。Zパワーリングが正しく反応しないことがあります。

▲音に反応!

Zパワーリングはゲーム音に反応するため、近くでプレイしているプレイヤーの音にも反応してシンクロナイズします。

▲マイク・スピーカーはぶさがない!

Zパワーリングのマイク・ニンテンドー3DS本体のスピーカーを指やシールドでぶさがないように。反応しなくなる場合があります。

▲音量は大きめに!

Zパワーリングはゲームの音に反応してシンクロナイズします。プレイ中の音量は大きめに選んでください。聴感が悪いときは音量を上げたり、静かなところで遊んでください。

モード トレーナーモードでサトシたちの声!

スイッチを【モード●】にしてください。

Zパワーリングを振ると音・光・振動! Zクリスタルによってアクションが変化!

※手をゴムバンドに通してください。

さらに回転するとセッティングしているZクリスタルの種類に応じてサトシ、ピカチュウ、ロトム図鑑、カキ、リーリエ、スレン、グラジオの音が楽しめる!

▲周りに注意!

Zパワーリングを振る際には広くて安全な場所で遊んでください。

モード II ポケモンGOで遊ぼう!

スイッチを【モードII】にしてください。

①Zワザ発動!

Zワザ発動はZワザが使えるディスクを使っているときのみ楽しめます。

②スペシャルガオーレディスクソルガロ!

ポケモンガオーレで遊べるぞ! Zパワーリングで「サンシャインスマッシャー」を放て!

ポケモンガオーレの魅力を最大限に引き出すために、Zワザ発動時に「サンシャインスマッシャー」を放てると、特別な演出が楽しめます!

タカトミーグループお客様相談室
おかげさまでありがとうございます

0570-041173
電話受付時間 10~17時 月曜~金曜日(土日・祝日を除く)

0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜~金曜日(土日・祝日を除く)

http://www.takaratomy.com.jp/support.html

ニンテンドー3DS本体設定の「サウンド」を「ステレオ」に設定してください。

※本製品はゲーム中の音に反応してシンクロナイズします。本体設定のサウンドを「ステレオ」にしないと、うまく反応しないことがあります。
※ニンテンドー2DSで遊ぶときは、この設定は必須ありません。初期設定の「モノラル」で遊んでください。

【設定変更のしかた】

- 1 ニンテンドー3DSのHOMEメニューで本体設定を選び、「はじめる」を押します。
- 2 「その他の設定」を選び、右矢印を1回押して、メニュー中央の「サウンド」を選択します。
- 3 「ステレオ」を選択して、右下の「決定」を押します。
- 4 画面に「ステレオに設定しました。」と表示されるのを確認してください。
※「決定」を押さずに戻る、設定は変更されません。必ず「決定」を押して、左の画面が表示されたことを確認してください。
- 5 「もどる」を押したあと、「おわる」を押して終了してください。

イヤホンでのプレイでは反応しません。必ずスピーカーをオンにしてください。

Zパワーリングは、必ず左腕につけて遊んでください。

「Zパワーコレクションボード」の遊び方!

■組み立て方

図のように正しい向きにカチツとはまるまでしっかりと組み込んでください。裏側の2本の脚を立てると自立します。

■Zクリスタルのはめ方、はずし方

はめ方
Zパワーコレクションボードの凹みにZクリスタルの▲マークがはまるようにしてください。

はずし方
左側の凹み指輪を入れて手前にもち上げて外してください。

★コレクションボード(別売)と遊ぼう!

図のようにコレクションボード(別売)と組み合わせると、35種のZクリスタルを解けます。

発売元:株式会社タカトミー

タカトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと遊具」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの形質やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。お問い合わせは、貴国にお住まいの、万全の連絡先へお電話にてお問い合わせください。万が一お客様のお手元へ届いた商品に不良品がございましたら、下記までご連絡ください。

タカトミーグループお客様相談室
おかげさまでありがとうございます

0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜~金曜日(土日・祝日を除く)

http://www.takaratomy.com.jp/support/index.html

●たのしいタカトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.com.jp © TOMY