

無線でピピッと出動指令!
変形ファイヤーステーション

取扱説明書
対象年齢3才以上
107439

レイアウトサイズ:約490(W)×360(H)×380(D)mm
 ※写真の光や軌跡はイメージです。

※セット内容以外は別売りです。※写真のトミカは2017年12月現在のもので、予告なしに販売を中止する場合があります。
 ※パッケージの写真と商品とは多少異なる場合があります。

本体:単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)
 REQUIRES 3 LR06 (AAA SIZE) BATTERIES (NOT IN CLUDED).
 リモコン:単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです。)
 REQUIRES 2 LR03 (AAA SIZE) BATTERIES (NOT IN CLUDED).

この度は、タカラトミー「無線でピピッと出動指令!変形ファイヤーステーション」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)
 保護者の方へ 必ずお読みください。
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
 ●トミカが発車するところや変形前の中央指令タワー、緊急カタルルト(スロープ)を覗きこんだり、顔を近づけないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ (プラス)マイナスを正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

- 〈お願い〉
- ご使用前に、付属の「取扱説明書」をよくお読みください。○可動部、取付部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
 - 平らな所で遊んでください。○ぶついたり、落としたりしないでください。
 - 本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。
 - トミカ以外のミニカーは使用しないでください。○トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
 - トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、ティズニーモーターズ、トミカスター・ウォーズ、トイ・ストーリートミカは使用できません。○使用する状況によっては床等を傷ついたりトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。



セット内容

- ラベル ■スペシャルトミカ
- 取扱説明書(本紙)
- スパイラルスロープ①
- スパイラルスロープ②
- スパイラルスロープ③
- スパイラルスロープ④
- スパイラルスロープ⑤
- スパイラルスロープ⑥
- スパイラルスロープ⑦
- スパイラルスロープ⑧
- スパイラルスロープ⑨
- スパイラルスロープ⑩
- スパイラルスロープ⑪
- スパイラルスロープ⑫
- スパイラルスロープ⑬
- スパイラルスロープ⑭
- スパイラルスロープ⑮
- スパイラルスロープ⑯
- スパイラルスロープ⑰
- スパイラルスロープ⑱
- スパイラルスロープ⑲
- スパイラルスロープ⑳
- スパイラルスロープ㉑
- スパイラルスロープ㉒
- スパイラルスロープ㉓
- スパイラルスロープ㉔
- スパイラルスロープ㉕
- スパイラルスロープ㉖
- スパイラルスロープ㉗
- スパイラルスロープ㉘
- スパイラルスロープ㉙
- スパイラルスロープ㉚
- スパイラルスロープ㉛
- スパイラルスロープ㉜
- スパイラルスロープ㉝
- スパイラルスロープ㉞
- スパイラルスロープ㉟
- スパイラルスロープ㊱
- スパイラルスロープ㊲
- スパイラルスロープ㊳
- スパイラルスロープ㊴
- スパイラルスロープ㊵
- スパイラルスロープ㊶
- スパイラルスロープ㊷
- スパイラルスロープ㊸
- スパイラルスロープ㊹
- スパイラルスロープ㊺
- スパイラルスロープ㊻
- スパイラルスロープ㊼
- スパイラルスロープ㊽
- スパイラルスロープ㊾
- スパイラルスロープ㊿

電池の入れ方

【本体】

- 1 中央指令タワー天井の電池プタのネジをプラスドライバーで左に回し、緩めて電池プタを外します。
- 2 単3形アルカリ乾電池3本を+を間違えないように正しく入れてください。
- 3 電池プタのツメをはめてから閉じて、ネジを右に回し、締めます。
【ファイヤーシーバー】
- 1 ファイヤーシーバー裏面の電池プタのネジをプラスドライバーで左に回し、緩めて電池プタを外します。
- 2 単4形アルカリ乾電池 2本を+を間違えないように正しく入れてください。
- 3 電池プタのツメをはめてから閉じて、ネジを右に回し、締めます。

組み立て方

1

2

3

4

スパイラルスロープ、アプローチスロープをセットします。

スパイラルスロープ(①~⑧)とアプローチスロープ(⑥~⑦)を組み立てます。

ヘリポート、バラボロアンテナ、アンテナを取り付けて完成です。

ファイヤーシーバーは背面のポケットに収納できます。

ラベルの貼り方

※ラベルは、パッケージの写真も参考にして貼ってください。

各部の名称

【本体】

- 電源ボックス
- アンテナ
- メインスイッチ
- 赤外線受信部
- 赤外線送信部
- アクションボタン
- 外部接続端子
- リセットスイッチ
- 外部電源
- 電源ボックス

【ファイヤーシーバー】

- 外部電源
- 電源ボックス

スイッチの入れ方

【本体】
中央指令タワー天井右側のメインスイッチをONにします。

【ファイヤーシーバー】
メインスイッチはありません。ボタンを押せば遊ぶことができます。

緊急出動にそなえて、トミカを待機させよう!

カタバルトを手で手前に開き、シャッターを手で開けて、中央待機ガレージと左右待機ガレージにトミカをセット!

カタバルトを手で閉じ、左右のシャッターも閉じます。屋上には、トミカを4台駐車できます。

スパイラルスロープの切り替えバーを左側にし、屋上からトミカを走らせて、スパイラルスロープにトミカをたくさんためよう!

※ファイヤーステーションが待機状態(縮んだ状態)でないと、トミカをスパイラルスロープにためることはできません。

ファイヤーシーバーで指令を出そう!

遊ぶときは、ファイヤーシーバーの赤外線送信部をファイヤーステーションの赤外線受信部に正面からまっすぐ向けるようにしてね!

正面から1m以内で向ける

ファイヤーステーションの赤外線受信部に向けて、ファイヤーシーバーの指令ボタンを【短く1回】押そう! ファイヤーステーションの赤色灯が光って、消防車のサイレンや、出動指示など、いろんな音や声を聞くことができますよ!

※ファイヤーシーバーを使わずに、本体のアクションボタンを【短く1回】押しても、同じ音を聞くことができますよ!

火災発生! 緊急変形出動の指令を出すんだ!

※ガッツと変形モードにギアが切り替わる機械音がして、変形はじまるよ!

変形が終わると、中央待機ガレージのトミカが、カタバルトから発車! 続けてスパイラルスロープに待機していたたくさんのトミカが、一気にズラズラ発車してくるよ! 電光掲示板もかっこよく回るよ!

※左右ガレージのトミカや、屋上に停めているトミカは自動では発車しません。手動で遊びます。

※ファイヤーシーバーを使わずに、本体のアクションボタンを【1秒以上長押し】しても、変形をさせることができますよ!

出動体制だ! 指令を出したり、トミカをたくさん発車させよう!

左右ガレージのシャッターを手で開けて、横のボタンを押すと、中にセットしたトミカが飛び出してくるよ!

屋上から、スパイラルスロープにトミカを走らせよう! 切り替えバーの向きを変えることで、中央発車口から発車させたり、スパイラルスロープから発車させることができますよ!

ファイヤーシーバーの指令ボタンを【短く1回】押すと、サイレンやいろんな音が聞こえるよ。出動体制時(変形した状態)では、電光掲示板も光って回転するよ! ※本体のアクションボタンを【短く1回】押しても、同じ音を聞くことができるよ。

任務完了! 待機形態に移行させよう!

トミカを中央待機ガレージ、左右待機ガレージに収納しよう!

ファイヤーステーションの赤外線受信部に向けて、ファイヤーシーバーの指令ボタンを【1秒以上長押し】しよう! ファイヤーステーションがゆっくりと縮んで、待機形態に戻るよ。

カタバルトと左右ガレージのシャッターを手で閉じよう!

しばらく放っておくと...

定期的にファイヤーステーションから、いろんな音が鳴るよ! ※約3分間、放っておくと音が止まり、スリープモードになります。スリープモードになった後は、ファイヤーシーバーには反応しません。本体のアクションボタンを押して、復帰させてください。

BIGファイヤーエンジン(別売り)とつながるぞ!

※6月発売予定

別売りの「ぶるぶる放つ BIGファイヤーエンジン」が、ファイヤーステーションの本体につながるぞ! さらに、BIGファイヤーエンジンは、ファイヤーシーバーに反応して、特別なセリフをしゃべるぞ!

メンテナンスの仕方

トミカの車輪やコースの走行面にほこりや汚れがたまると、スムーズに走行しなくなりますので下記のメンテナンスをおすすめします。

※メンテナンスは必ず大人、又は保護者の方がおこなってください。

トミカのメンテナンス

- トミカの車輪を指で回してから掃除機で掃除してください。
- 車輪の間に水乾きワックス(ジョシオン株式会社製の「Epiedge(エッジ) 車輪用ワックス」をお使いください)を塗布し、指で均等に広げ、トミカのホイール中心の車輪溝に塗ってください。

※メンテナンスの際は、必ず電源を切り、静かにしてください。
ワックスが床に付着してしまった場合は、掃除機で吸い取ってください。
※使用しないワックスを使用するとすべりやすくなります。※使用後は、右端で手をよく洗ってください。

コースのメンテナンス

- カーブ部分の隙間を指で掃除してください。
- トミカが走行途中で止まってしまう時は、手で動かしてください。

上記のように、コースの経路や前後を定期的に掃除してください。
市販の車輪ワックス(ジョシオン株式会社製の「Epiedge(エッジ) 車輪用ワックス」)をお使いください。つや出し保護剤(株式会社リンレイ「レー」のつや出しシートメッシュ&ソフトタイプ)をお使いいただけます。詳しくは、お買い上げの取扱説明書をご覧ください。
※正しい使用法は水性ワックス、つや出し保護剤の取扱説明書をご覧ください。

※メンテナンス後、トミカがすべりやすくなる時はワックスを拭いてください。
※車輪が曲がったり、古いトミカは上記のメンテナンスをしても発車しなくなる場合がありますので、ご了承ください。

本商品での注意とお願ひ

変形中の本体の隙間に指を入れない!
変形中の本体に顔を近づけない!
トミカが発車するところに顔を近づけない!

こんなトミカは遊ばないで!

- 車体が大きい車
- 荷台が大きい車
- 動きが強い車
- 音が高くなる車
- 車体が曲がる車

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えており、そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、改良した時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージのデザインやイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万が一お欠きの品がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

0570-041031 タカラトミーサポート(検索)

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元: 株式会社 タカラトミー © TOMY

●新しいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>