

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●人に当たると危険です。周囲に人がいないことを確認してから遊んでください。●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。●破損の恐れがありますので、踏んだり、乗ったりしないでください。●ロープを首にかけてぶざげたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●ロープなどによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ダンススキップのロープは、指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●ぶついたり、手に持ってふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ダンススキップ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

発売元:株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しくもちやまと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に改良研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造し、当りておきますが、万一お欠けの点がございますら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10:00~18:00(月曜日・全国休日・土日・夜間を除く)
おたより・お問い合わせ先 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせにのみ対応いたします。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

QRコード

●お問い合わせはインターネットで www.takaratomy.co.jp
© TOMY

電池の入れ方

- 底面の電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでゆるめます。
- 電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池2本(別売りの+-(プラス)マイナス)をよく確認して正しくセットしてください。
- 電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでしっかりと締めてください。

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
※電池交換は保護者の方が行ってください。
※音が小さくなったり、うまく音がでない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。
※電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ留めています。

使用上の注意

●ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

●細部材は開封後すぐに捨ててください。●本体は非防水のため、絶対に水にぬらさないでください。●雨の日の屋外や水辺でのご使用はおやめください。●ぶついたり、落としたりしないでください。●暖房器具の近くなど、温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。●本体が汚れたときは、乾いた布でふき取ってください。(水洗いはできません)●ロープを結んだまま保管しないでください。材質の性質上、くせがつきやすくなります。●ロープを調節する時に切り過ぎないように注意してください。元の長さには戻すことはできません。●ロープを樹脂製のソファ、シート、タイルの上に長時間置くと色が移ったり、色変わりする場合があります。

ロープの長さ調整と取り付け方

必ず、保護者の方が行ってください。

- グリップ裏のフタを開けてロープとストッパーを引出します。
- ストッパーを外します。
- ストッパーをずらしロープを好きな長さに調整します。ストッパーを止めロープをカットします。
- ストッパーの先がグリップから出るまで引っ張りフタを閉めます。

※糸鋸にならないように、まっすぐに切ってください。
※一度ロープを切ると元の長さには戻すことはできません。※ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。

セット内容・各部名称

- ダンススキップ: 1
- ホルダースピーカー: 1
- 取り扱い説明書/「Congratulations ~新しい夢の扉~」の歌詞付き(本書): 1
- ホルダースピーカー
- ダンススキップ
- ロープ
- ハンドル
- グリップ
- ロックボタン
- スタートボタン
- リセットボタン
- 電池カバー

ホルダースピーカーの使い方

スピーカーの使い方

- スタートボタンを押すと曲が流れます。
- もう一度押すと曲が止まります。
- もう一度押すと次の曲が流れます。

※曲が終わった後スタートボタンを押さないとスリープ状態になります。

※音が鳴らなくなったり、調子が悪くなった時はリセットボタンを押してください。それでも直らない場合は新品の電池へ交換してください。※ホルダースピーカーに衝撃を与えると曲が途中で止まる場合があります。

収録楽曲 ●「Congratulations ~新しい夢の扉~」south² (south² 歌声あり/フル Ver.)
●「センチメートル」Girls² (メロディのみ/ショート Ver.) ●「走れ! 月火水木金曜日!」おはガール from Girls² (メロディのみ/ショート Ver.) ●「チュウパネ!」Girls² (メロディのみ/ショート Ver.)

ホルダースピーカーの使い方

ホルダースピーカーをボトムス等の服にはさみしっかり固定します。
※飛んだ時に外れないようにしっかり固定しているか確認してから遊んでください。

Congratulations ~新しい夢の扉~

作詞・作曲・編曲: 浦島健太・野口大志

Let's Go!
街の景色 指で囲って 柄にもなくセンチになって
青空に未来を心のまま抱いた
赤い黄色のお花畑が 君の旅路を彩っているよ
輝煌の夜明けと共に Without You
幸せの種なら (Share Happiness)
君のその手の中 (Let's Join Us)
Congratulations, Congratulations
新しい夢の扉 カラフルな世界 光る明日 無限大の友情さ
Congratulations, Congratulations
心からのエールを送ろう Just For You 未来への翼 広げて
Try, One more Try...Wake Up!
「完璧」は努力の裏付け
憧れの景色 出逢えるまで止まらない
パステルピンクの桜が咲いて 青春の日々に華を添えるよ
指切りをしよう 誓いを胸に Promise You
未体験ゾーンから (Share Happiness)
ワクワクキャンディシャワー (Let's Join Us)
Congratulations, Congratulations
またひとつ夢のカケラ 抱い集めて 奇跡起こせ
みんなでいけば怖くない
Congratulations, Congratulations
今は振り回らないでいいよ Brand New World
旅立ちの鐘 鳴らして
その涙は雨となり 優しく降り注ぐだろう
やがて芽を出し 勇気に変わるから
Congratulations, Congratulations
誰よりも眩しいのは キラキラ笑顔 みんなの魔法
絆もって深くなる
Congratulations, Congratulations
新しい夢の扉 カラフルな世界 光る明日 無限大の友情さ
Congratulations, Congratulations
心からのエールを送ろう Just For You 未来への翼 広げて
Jump Now Fly So High

ロープの収納の仕方

- ロープをばし半分位置を確認します。
- ホルダースピーカーのロックボタンをロックします。
- ホルダースピーカーの乳白パーツを持ち、ホルダースピーカーの矢印の方向に乳白パーツと穴の位置を合わせます。
- 穴の中の切り欠きにロープを差し込みはさみます。
- ホルダースピーカーの乳白パーツを持ち、ホルダースピーカーの矢印の方向に乳白パーツを回します。
- 収納完了!

★収納するときは、ホルダースピーカーを回す。ロープを引っ張るを交互にくり返してください。

※ホルダースピーカーに長期間収納したままにするとロープにくせがつきます。長期間使用しない場合はロープをホルダースピーカーから外して保管してください。