

プラレール

●電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指さしてください。
 ●そのときに動力車輪に指などをささないようにご注意ください。
 ●動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合は、
 動力車輪を指で前後に揺しながらスイッチレバーを切り換えてください。
 ※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

遊びかた (動力車の動かしかた)

①ボディの取り外しかた



プラスチックでシャーン先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

②乾電池の入れかた



写真のように単3形乾電池1本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しくセットした後に、ボディを傾けながらシャーンに取り付けます。その後、ネジをしめてください。

③スイッチの入れかた



●低速・高速の切り換えができます。
 ※「ON」が低速、「HI」が高速です。
 ●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
 ※スイッチレバーが入りづらいときは、少しだけ外側力をかけながら動かしてください。
 ※スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいけません。無理に押込まないでください。
 ※手で押して走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
 ※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

いっぱいつなごう 西九州新幹線かもめ

NISHI KYUSHU SHINKANSEN KAMOME

3両目のあげかた



①写真を参考に凸部を矢印の方向に押しなから、ボディを引き上げてください。
 ②写真のようにプラキックスを座らせることができます。
 ③閉じるときは、ボディとシャーンの向きに注意して、上から重ねて押し込んでください。



3両目
 ※3両目のみのせり上げです。
 ※レールは別売です。



最新型車両「N700S」を採用。「九州らしいオンリーワン車両」をコンセプトに、外装にはJR九州のコーポレートカラーである赤を配色し、シンボルマークやロゴが配置されています。内装のインテリアデザインは和洋折衷、クラシックとモダンが組み合わされ、懐かしくて新しい空間が表現されています。

2022年6月現在

西九州新幹線 運行区間図

西九州新幹線は、2022年9月23日に開業します。武雄温泉～長崎間は路線延長約66kmをフル規格(標準軌)で整備し、武雄温泉では博多まで運行する在来線特急列車と同じホームで乗り換えできる「対面乗換方式」により運行されます。

2022年6月現在

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が自分に入ったときは水で洗ってください。廃棄するとき、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

遊びかたの注意

●6歳で遊ぶ場合、レイアウトによっては一部脱線する恐れがありますのでご注意ください。
 ●「交差ポイントレール」は使用できません。ご注意ください。

材質表示

車両本体	: MABS, ABS, POM, PS
車輪	: PE
動力輪	: ABS
カプラー	: PC
ゴム車輪	: 天然ゴム
プラキックス	: ABS, PA

外箱 外箱窓シート: PET 仕切り 発泡仕切り: PS 袋: PE

タカラトミーグループ お客様相談室 0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土・日・祭日休)

お問い合わせ「お客様相談室」は日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
 JR九州承認済
 © TOMY
 MADE IN THAILAND

玩具安全基準適合 4904810 22607 9

208216

4 904810 226079

★たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

電池の入れかたの注意

●電池をセットする際は、イラスト①のように、電池をなるべく本体(シャーン)と平行になるような位置からセットしてください。イラスト②のように、電池を立てた状態でコイルをおおるようになると正しくセットできなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。●コイルがイラスト③のようになってしまう場合すぐに使用を中止してください。

イラスト①「正常な電池の入れかた」

イラスト②「変形したコイル」

イラスト③「変形したコイル」

このような電池は使わない! 電池の外装ラベルのやぶれたものは、ショートする危険がありますので、絶対に使わないでください。

いっぱいつなごう 西九州新幹線かもめ

NISHI KYUSHU SHINKANSEN KAMOME

※パッケージの写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。
 ※レールは別売です。

1両目(動力車) 2両目 3両目 4両目 5両目 6両目

TAKARA TOMY