



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●暗いところで遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。●光の点滅により気分が悪くなったなら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●ボタン電池の保管、廃棄の際は、電池にテープなどを巻きつけて絶縁してください。正しく絶縁されずに放置した場合、発熱、破裂等の危険があります。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●ロボット関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(使用上の注意)

- 付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取り換えてください。
- ご使用前に「取扱説明書(本冊)」をよくお読みください。
- また痛みや腫れは必ず保管しておいてください。
- パーツは正しく取り付けられ、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを落とす、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと部品が割れたり、色褪せする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる場合があります。予めご了承ください。
- ぶついたり、落としたりしないでください。
- 直射日光のある場所、暖房器具の近くなど温熱の溜まる場所、湿す場所は置かないでください。
- 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。



セット内容  
●オプティマスプライム本冊×1  
●取扱説明書×1  
●取扱説明書(本冊)×1



たししょうねんれい さいいじょう  
対象年齢6才以上

株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーで子どもたちに喜んでもらうおもちゃと商品を世界一に販売しております。そのため、常に進化し続ける商品を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージのデザインやイラストなど異なる商品がご用意されています。あらかじめご了承ください。行方不明の商品を返していただくには、必ずお買い上げの店舗にお知らせください。

タカラトミーグループ お客様相談室 受付時間(平日) 10時～18時  
0570-041031  
※購入が日本国内からのお買い上げに限りです。  
Customer service is only available in case this product is purchased in Japan and inquired from Japan domestic.  
※お問い合わせはインターネットで www.takaratomy.co.jp

テスト用電池付き(LR-44型ボタン型電池3個使用) WITH BATTERIES (3 LR44 BUTTON-TYPE)

© TOMY. © 2023 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM & © denote Japan Trademarks.


BP-02 ビーストパワー オプティマスプライム  
OPTIMUS PRIME

取扱説明書

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。  
※なお、「取扱説明書(本冊)」は、購入後も大切に保管してください。  
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

- このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
- このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。


初めて遊ぶ時は...



ビーストパワーモードへの変形の仕方

(ロボットモード)

※パッケージから出したら「ロボットモードへの戻し方」を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。



電池交換の仕方




180°



ビーストパワーモードへの変形の仕方

ビーストパワーモード完成

ショルダーアーマーを下げ、図を参考に各部を調節して、ビーストパワーモードの完成です。



ロボットモードへの戻し方




LR44ボタン型電池

ビーストパワーモードへの変形の仕方

ロボットモード完成

図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。





# ビークルモードへの変形の仕方

※ロボットモードから変形を始めます。

1 背中中のショルダーアーマーを上げます。

2 前方へ倒します。





3 頭部を倒します。

4 両腕を上げます。

5 下半身を90°回し、両脚を組み合せてみます。



180°



6 腕のパーツを90°開きます。


7 腕のパーツを180°回します。

8 腕のパーツを180°回します。

9 腕のパーツを180°回します。

10 腕のパーツを前方に回します。

11 腕のパーツを回して閉じます。



180°



12 両腕を下げます。

13 両腕を後方に回します。

14 腕のパーツを開いて固定します。

15 ショルダーアーマーを後方に回して固定します。

## ビークルモード完成

図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。




ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。


## 武器の持たせ方、取り付け方

武器(剣)は、ロボットモードとビーストパワーモードの手に持たせることができます。また、ビークルモードの側面に取り付けることができます。

〈ロボットモード〉



〈ビーストパワーモード〉



〈ビークルモード〉




## ライト&サウンドの遊び方

ロボットモード、ビーストパワーモードの腹部や、ビークルモードの前面にあるボタンを押すたびに、ランダムに音が鳴って光ります。


〈ロボットモード〉



〈ビーストパワーモード〉



〈ビークルモード〉



### 音声 / 効果音

- 音声
- ・[I am Optimus Prime]
  - ・[Beast Mode Activated]
  - ・[Mission Accomplished]
- 効果音
- ・ビーストの叫び声
  - ・車のエンジン音
  - ・攻撃音

※上記は音声、効果音の一部です。ランダムに上記以外の音声や効果音が鳴る場合があります。