

初めて遊ぶときは…

電池ボックスカバーの絶縁シートを
引き抜いてください。



ボタンを押している間だけ赤色灯
が点灯します。

※30秒以上押し続けると自動
で消灯します。

(電池の消耗を抑えるため)

テープ



テープなど
で絶縁して
ください。

発熱・発煙の危険があります。ボタン電池の保
管・廃棄の際、テープなどで巻いてください。

電池交換の仕方

※ボタン電池の交換は、
保護者の方が行ってく
ださい。



①電池ボックスカバーのネジをプラス
ドライバーで左に回し、ネジをゆる
め電池ボックスカバーを外します。

プラスドライバー


電池ボックス
カバー

- ① ゆるめる
- ② しめる

② LR44
ボタン
電池

② LR44ボタン型電池
2個を⊕ ⊖を間違え
ないよう正しく入れ
てください。

① 電池ボックスカバー
を開いてネジを右に
回し、締めます。



照らしたの光が弱くなったすべての電池を新品のものに取り替えてください。