



対象年齢3才以上

保護者の方へ

この度はタカラトミー「プラレールOT-01おしゃべりトーマスえいごプラス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。予めご了承ください。



くちにいれない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電池)は、絶対に使用しないでください。・+⊖(プラス、マイナス)を正しくセットしてください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをさされないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈お願い〉○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

乾電池の入れかた (動力車の動かしがた) ※単3形乾電池1本使用 (別売)

<p>トーマス フック</p>	<p>① 車体の外しかた</p> <p>まん中の車輪を矢印の方向に引き出した後に、指でフックをおし外し、車体を取り外します。</p>	<p>② 乾電池の入れかた</p> <p>写真のように単3形乾電池1本(別売)を+⊖を向ってさしこんで正しくセットし車体をはめてください。</p>	<p>③ スwitchの入れかた</p> <p>矢印のONの方向へSwitchを入れてください。 ※遊び終わった後は電池を外して保管してください。</p>
-----------------	--	---	---

※手で押して走らせるときは、SwitchをOFFにしてください。※電池が入っていても動かない場合は、SwitchレバーをONにして動力車輪を回してください。※Switchレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に回しながらSwitchレバーを切り替えてください。

乾電池の入れかた (サウンド車両のあそびかた) ※単4形乾電池2本使用 (別売)

<p>このネジ以外はゆるめないでください。</p> <p>ネジ</p> <p>① 電池フタの外しかた</p> <p>車体前方にあるOPENと書かれた位置のネジをプラスドライバーでゆるめてから電池フタを取り外します。</p>	<p>② 乾電池の入れかた</p> <p>写真のように単4形乾電池2本(別売)を+⊖を間違えないように正しくセットしてください。</p>	<p>電池フタ</p> <p>③ 電池フタのもどしかた</p> <p>電池フタのフックを車体の穴に引っ掛けてもどした後にネジをしめてください。</p>	<p>トーンキング ボタンを押し、たり車両を走らせるとおしゃべりします。</p> <p>④ Switchの入れかた</p> <p>矢印のONの方向へSwitchを入れてください。</p>
---	--	---	---

※動力車の電池が消耗してスピードが遅くなってきますと、サウンド車両の走行音やおしゃべりとブレイク音が交互に頻りに出ることがありますが故障ではありません。動力車の電池を新しいものに交換して遊んでください。また、手で転がして遊ぶ場合の転がし方によっては同様の現象がおこる場合があります。ご了承ください。※サウンド車両が聞き取りにくくなってきたときはサウンド車両の電池を交換してください。※サウンド車両のSwitchをONにした状態で放置すると、10秒ごとにおしゃべりし、10回おしゃべりするとスリープモードに入ります。おしゃべりの内容はランダムで、毎回異なりますが、3分未満でスリープモードに入ります。復帰させる場合はSwitchを入れ直すが、トーンキングボタンを押してください。

あそびかた

日本語でおしゃべり(おしゃべり50種類以上)

英語でおしゃべり(おしゃべり10種類以上)

<p>クランキー! 元気かい?</p> <p>飛ばすぞー!</p> <p>ビッポー!</p> <p>※この音にはレールが入っていません。</p> <p>レールを走らせると、おしゃべりします。おしゃべりの内容はランダムです。</p> <p>手転がしても、おしゃべりします。おしゃべりの内容はランダムです。手転がし中にトーンキングボタンを押すと汽笛音が出ます。</p> <p>走行中は、おしゃべりだけでなく、曲(きかんしゃトーマスのテーマ曲)が流れることもあります。曲が流れるタイミングはランダムです。</p>	<p>あいつの動物は何かな?</p> <p>COW (牛の音)</p> <p>うし</p> <p>停止した状態でトーンキングボタンを押すと、動物当てクイズが始まります。トーンキングボタンを押す度に、トーマスからの問いかけや、きかんしゃさんが英語で答える音などが流れます。</p> <p>英語のおしゃべりと意味: English Quiz (英語のクイズ)、COW (ウシ)、SHEEP (ヒツジ)、ELEPHANT (ゾウ)、HORSE (ウマ)、MONKEY (サル)、DOG (イヌ)、LION (ライオン)、PIG (ブタ)、CAT (ネコ)、BIRD (トリ)</p>
---	--

あそぶときのお願い

遊ぶときは、髪の毛を車輪にまきこまれないように、注意してください。

アフターサービスのお知らせ

タカラトミーではプラレールをいつまでも楽しく遊んでいただくために、アフターサービスを行っております。万一遊んでいるうちに、動力部の摩擦ゴムがすりへったり連結部が破損してしまったときは、弊社のお客様相談室までお問い合わせください。この商品は精密部品が内蔵されておりますので、むやみに分解すると、故障の原因となります。

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に改良研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



© 2018 Gullane (Thomas) Limited. © TOMY

JASDAC T-1880024

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp