

セット内容

- E5系新幹線はやぶさ (IRシャシ) × 1 編成
- まるごとコントローラー (IRコントローラー) × 1 個
- アナウンスマイク × 1 個
- おしととカード × 6 枚
- シール × 1 枚
- 取り扱い説明書 (本紙) × 1 枚

※写真はシールを貼った状態です。

ボディの乗せかえかた

別売の先頭車両のボディをまるごとコントローラー用IRシャシに取り付けます。

ボディの乗せかえかたは、上記「遊ぶ前の準備」の「乾電池の入れかた」と同じ手順です。

遊ぶ前の準備

①ボディの取り外しかた

写真のように単3形アルカリ乾電池1本 (別売) を(中)を軸に正しくセットした後に、ボディを傾けながら後ろ側からシャシに取り付けます。その後ネジをしめてください。

②乾電池の入れかた

写真のように単3形アルカリ乾電池3本 (別売) を(中)を軸に正しくセットします。その後外したフタを戻し、ネジをしめてください。

③スイッチの入れかた

「電源スイッチ」を遊びたいバンドの方へ動かします。その後「電源スイッチ」をONに動かします。

まるごとコントローラー

①フタの取り外しかた

写真のように単3形アルカリ乾電池3本 (別売) を(中)を軸に正しくセットします。その後外したフタを戻し、ネジをしめてください。

②乾電池の入れかた

写真のように単3形アルカリ乾電池3本 (別売) を(中)を軸に正しくセットします。その後外したフタを戻し、ネジをしめてください。

③スイッチの入れかた

「列車キー」を遊びたいバンド(AまたはB)の方へ動かします。

まるごとコントローラーの各部名称と操作方法

- IR送信部 (赤外線送信部)
- 車両モードスイッチ
- 列車キー
- ドア開閉レバー
- アナウンスマイク
- 車内自動放送ボタン
- 自動放送ボタン
- IR受信部 (赤外線受信部)
- スピーカー
- 発車ベルボタン
- 警笛ボタン
- 操縦レバー

操縦レバーの操作方法

操縦レバーの位置によって車両の動きが変わります。

- バック**: 後ろ向きに走ります。
- とまる**: 停車します。
- ゆっくり**: ゆっくり走ります。
- はやい**: 速く走ります。

バックで走行する際の注意点

バック走行時は坂のレールを登ることができません。

シールの貼りかた

写真を参考にしてシールを貼ってください。

※写真はシールを貼った状態です。

赤外線到達距離

操作の際はまるごとコントローラーの赤外線送信部をプラレールに向けてください。赤外線到達距離は最大約200cmです。赤外線送信部がプラレールに正しく向いていないと赤外線到達距離が短くなったり、届かない場合があります。赤外線が届く範囲は右図を参考にしてください。

※遊ぶ状況によって赤外線の届く距離や範囲が異なります。

※プラレール (IRシャシ) とまるごとコントローラー (IRコントローラー) の間に障害物があったり、直射日光がある場所では正常に操作できない場合があります。

遊びかた

①列車キー

「列車キー」を遊びたいバンド(AまたはB)の方へ動かします。サウンドの種類が、下の表のように変わります。

②モード選択

新幹線、在来線、貨物列車のモードの中から好きなモードを選択します。

③操縦レバーの操作方法

左ページの「操縦レバーの操作方法」を参考にプラレールを操縦します。

サウンドイメージ全100種類以上!

※走行音などの効果音含む。

車両モード	新幹線	在来線	貨物列車
音声イメージ	E5系新幹線はやぶさ ●自動放送 ●車掌 (男性) ●パーサー	通勤電車 ●自動放送 ●車掌 (女性) ●駅員 (男性)	電気機関車 ●運転士 ●コンテナ担当 ●自動ナビゲーション
A	新幹線のスピード感を楽しめるモードだよ! 加速、停車もすばやくて楽しい!	通勤電車や特急電車と遊べるモードだよ! 駅の少し手前で、レバーを停車に入れて駅にピッタリ停めてみよう!	貨物列車を楽しむためのモードだよ! 重い荷物を運ぶ貨物列車の動きを楽しもう! ゆっくり走り出す動きが力強く見えるよ! 停車もゆっくりだよ!
B	新幹線イメージ ●自動放送 ●車掌 (男性) ●パーサー	特急電車 ●自動放送 (特急) ●パーサー ●駅員 (男性)	電気機関車 ●運転士 ●営業フロント ●自動ナビゲーション ※Aと共通

走行スピードおよび操作感はずべて同じです。

車掌さん、駅員さんのほかにも、たくさんの鉄道にまつわる人々が登場!

④サウンドボタン

駅構内放送や自動放送、発車ベルなど、車両の状態に合わせて押してみよう。

⑤ドア開閉レバー

ドアがひらいたり、しまったりする音が鳴ります。※ドアの開閉やコンテナの積み下ろしは音での表現となります。実際には動作しません。

⑥アナウンスマイク

マイクを本体から取り外して、アナウンスしてみよう! ※拡声機能はありません。

ボディのせかえの詳しい情報はココでチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/nosekae/17_01_pte/index.htm