

この冊は、タカラトミー「ガガンガン 大乱闘バトルセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けた時に一時的に筋力のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、製品を使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。

注意 (ちゅうい)

- 光源を絶対にのぞかないでください。目を傷める危険があります。● 顔口の光を人の顔などに向けないでください。● 推奨の充電式ニッケル水素電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。● 充電方法については、推奨の充電式ニッケル水素電池本体の説明を絶対にご確認ください。● 推奨の充電式ニッケル水素電池以外を使用しないでください。● +-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。● 推奨の充電式ニッケル水素電池と他の電池を混ぜて使わないでください。● 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。● ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。● 製品本体や電池がぬれらすぐ使用をやめてください。ショートの原因になります。● 水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。● 高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。● 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 乾電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。● 推奨以外の二次電池は、絶対に使用しないでください。● 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。● +-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。● 遊んだ後は必ず電源を切り、電池をはずしてください。● ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。● 万一、電池から漏れた液が入ったときは、すぐに大量の水で洗い医師に相談してください。皮膚や顔についたときは水で洗ってください。● 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。● 光の点滅により気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けしないでください。● 長時間の使用は避けて、適度に休憩をお取りください。
- 暗いところで遊ばないでください。● 可動部や回転するタイヤに、指や髪、毛、衣服などを巻き込まないように注意してください。● 直射日光のあたる場所に置かないでください。● レンズを使っているため、発火の危険があります。● 操作する際はコントローラーや手が自分や対戦相手、物などに当たらないように注意してください。● 操作する際は、ガガンガンが自分の周囲の人、物などに当たらないように注意してください。● おつけたり、ふりまわらずに乱暴な遊びをしないでください。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。● ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒114-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については、お客様相談室までお問い合わせください。
電話受付時間: 月曜～金曜 10時～18時(土日祝祭日を除く)
Eメール: info@takara-tomy.com
IP電話等からの問合せ: 03-5650-1021

0570-041031 (フリーダイヤル)
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

※4アルカリ乾電池は本セットには含まれていません。別途ご購入ください。
REQUIRED 13 LR03 AAA SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED)

セット内容

- シール...1
- ガガンガン本体 (ギガショットレオ ゴールド) ...1
- ガガンガン本体 (ビートシャーク シルバー) ...1
- スパイガン本体 (アミーグリーン) ...1
- 操縦桿コントローラー (連射タイプ) ...金、銀各1
- 紙製パーツ (パッケージ切抜き) ...4

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。 ※説明にはギガショットレオ ゴールドの写真を使用しています。

各部名称

ガガンガン本体 (ロボット)
ヘッドパーツ、プロテクター、シールドブラスター (ギガショットレオ ゴールド)、銃口 (レンズ)、攻撃用 赤外線送信部、腕パーツ、つま先パーツ

ダメージランプ (赤外線受信部)
バックパック、リロードスイッチ、起動スイッチ (A/B/バンド)、銃撃トリガー

操縦桿コントローラー
起動スイッチ (A/B/バンド)、グリップ

スパイガン本体
ダメージランプ (赤外線受信部)、起動スイッチ、電池ボックス、ヘッドパーツ、レッグパーツ、コア、ステアリング (前後)、スピーカー、ベース

ギガショットレオ ゴールド
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

ビートシャーク シルバー
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

スパイガン アミーグリーン
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

シールの貼り方
下図を参照してシール番号に合わせて貼り付けてください。 ※ガガンガンとスパイガンのシールがありますので、取り間違えないようにご注意ください。

ギガショットレオ ゴールド
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

ビートシャーク シルバー
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

スパイガン アミーグリーン
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

電池の入れ方

1 ガガンガン本体 / コントローラーの起動スイッチを OFF にして、図のように電池プタのとめネジをプラスドライバーでゆるめ、電池プタを取り外します。

2 向きに注意して単4電池を入れます。
※充電電池を使用する際は、推奨の充電式ニッケル水素電池以外には使用しないでください。
※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をご使用ください。

3 電池プタを図のようにして、電池プタのとめネジを矢印方向にしめます。電池を交換するときは全て新しい電池と交換してください。

スパイガン本体

1 スパイガン本体の起動スイッチを OFF にして、図のように電池プタのとめネジをプラスドライバーでゆるめ、電池プタを取り外します。

2 向きに注意して単4電池を入れます。
※充電電池を使用する際は、推奨の充電式ニッケル水素電池以外には使用しないでください。
※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をご使用ください。

3 電池プタを図のようにして、電池プタのとめネジを矢印方向にしめます。電池を交換するときは全て新しい電池と交換してください。

ガガンガンの起動方法 (ペアリング)

1 ガガンガンとコントローラーの起動スイッチが「OFF」であることを確認します。 ※「OFF」でない場合、一度スイッチを「OFF」にしてから再度起動してください。

2 ガガンガンの起動スイッチを「OFF」から「A」(または「B」) にするとダメージランプがゆっくりと赤く光ります。

3 コントローラーの起動スイッチをガガンガンと同じバンドにすると、ペアリング完了です。

※連射タイプ、スタンダードタイプ (別売り商品と同梱) どちらのコントローラーでも全てのガガンガンを動かします。

※スパイガンの起動方法は本書裏面の「スパイガンの遊び方」をご確認ください。

※説明にはギガショットレオ ゴールドの写真を使用しています。

ご注意
遊ぶときは必ずコントローラーの赤外線送信部をガガンガン本体の方向に向け1m~1.5m以内で操作してください。
※ガガンガン本体とコントローラーの間に机などの障害物があると操作出来ない場合があります。

ガガンガン操作方法

※プレイスペース
「タテ1m x ヨコ1m」以上推奨

右旋回 TURN RIGHT
操作桿コントローラーを右に傾けると、ガガンガン本体を右に傾けながら右旋回

左旋回 TURN LEFT
操作桿コントローラーを左に傾けると、ガガンガン本体を左に傾けながら左旋回

操作桿コントローラーの持ち方

前進 ADVANCE
ガガンガンの体を傾ける動きに合わせて、操作桿コントローラーを左右タイミングよく傾けるとジグザグに前進

ワンポイントテクニック
ガガンガンが傾き終わったタイミングでコントローラーを逆に傾けるとまっすぐ進むやすいぞ。

銃撃サウンド&ブローバックアクション

銃撃 SHOOTING
操作桿コントローラーの銃撃トリガーを引くと迫力の銃撃アクション! レーザービームで敵を狙い撃て!

弾切れ&リロード
50発撃つと弾切れになるぞ。そんな時は「リロードスイッチ」でチャージ! リロード中は約3秒間動けなくなるので気を付けろ!

近接戦闘 銃撃だけじゃないぞ!
相手の機体に体当たり攻撃で転倒させれば一発KO。相手の側面から当たると倒しやすいぞ!

ギガショットレオ ゴールド/ビートシャーク シルバー 機体性能

ヒットポイント...相手の攻撃を10発受ける...と機能停止
弾数:50発...50発撃つと弾切れになる
リロード時間:3秒...リロード中3秒間動作不能になる
※弾数、リロード時間は、操作するコントローラーによって変わります。

狙撃性能
攻撃がバックバックの...に当たるとダメージランプが赤く点灯してHPが1つ減ります。
※攻撃が当たると約1秒間動けなくなります

旋回性能
旋回半径(目安) 約30cm~80cm
※走行する床面や電池の状態によって変化します。

ワンポイントテクニック
コントローラーのグリップを小刻みに左(または右)に入力を繰り返すと、小さな範囲で旋回することができるぞ。

銃撃トレーニング
レーザービームの光で狙いを定めて、銃撃のトレーニングだ! 光を目安に攻撃の当たる位置や角度の感覚をみがけ!

※レーザービームの光で紙製パーツが動くことはありません。
※紙製パーツはパッケージから取り出してください。

スパイガンの遊び方

1 [起動]
ヘッドパーツをセットしてから、起動スイッチをOFFからONにすると、ダメージランプが赤く光りスパイガンが動き出します。
※OFFでない場合、一直線起動スイッチをOFFにしてから再起動してください。

2 [走行方式の切り替え]
スパイガンはステアリング(前)を切り替えることで、走行方式が2通り切り替えられます。

100マークの側にセットした場合: 8の字走行 (広範囲移動)
10マークの側にセットした場合: 円形走行 (近距離移動)

3 [スパイガンの攻撃]
スパイガンはランダムに回転しながら移動します。スパイガンの移動中は常に銃口の前方に向け銃撃を放射し続けています。
※スパイガンは停止中は銃撃を放射しません。
※スパイガンは10分間全く銃撃を受けない場合スリープモードに入り動かなくなります。
※攻撃範囲は周囲の状況によって変化します。

3体で大乱闘 スパイガン乱入で2体バトルが更に面白!

2体で本格銃撃バトル

勝利パターン①「ショットダウン」:
相手に10発銃撃を当てると勝利!
9発攻撃をくらうとダメージランプが赤く点滅。あと1発で負けてしまうピンチのシグナルだ。
10発目の攻撃をくらうと操作不能になり、ダメージランプが赤く光りながらガタガタ動いたあとに機能停止するぞ。

勝利パターン②「ノックダウン」:
相手のロボットに体当たりをして転倒させれば勝利!
一発逆転を狙え!

※相手のガガンガンと1対1で戦ってセットします。
※お互い自由に操作しながら1対1開始まで10秒カウントダウンします。※バトル開始前10秒間の攻撃禁止。
※次の2通りのいずれかになった方が勝利。

1体 VS スパイガン
スパイガンにガガンガンの銃撃を当てると、ダメージランプが赤く光ります。銃撃を5発当てると、スパイガンは爆壊できます。スパイガンは4発銃撃をくらうとダメージランプが赤く点滅し、5発目の銃撃をくらうとヘッドパーツがバットと開き、ダメージランプが残りながらガタガタと動いたあとに機能停止します。
※再度遊ぶときは1. 起動 からやり直してください。

1体 操作トレーニング
※紙製(パーツ)を置く場所は必ず、走行する床面に置いて、様々なシチュエーションを作ろう!

操作トレーニング1
1mの間隔にセットした2つの紙製(パーツ)の間を8の字に1周走行しよう!
紙製(パーツ)にぶつかるとやり直しだ。

操作トレーニング2
図のように1辺1mの四角形にセットした4つの紙製(パーツ)を全部倒せ!

※スパイガンがこちらを向いている時も銃撃を当てることができます。

メンテナンス方法

1. ガガンガン及びスパイガンを動作させる場所をきれいにしてください。ホコリやゴミがあると、車輪の回り、関節部にまき込んだりして正しく動作しなくなります。動作前に床面などをきれいにしてください。
2. 車輪や関節部にホコリやゴミが付いたら、きれいに掃除してください。

遊び終わったら
ガガンガン及びスパイガン本体とコントローラーの起動スイッチをOFFにし、電池を取り出してください。ガガンガン及びスパイガンは平らな場所に置いて保管してください。

スリープモードについて スリープモードとは一定の時間遊んでいないと、電池の消耗を防ぐ為に自動的に「OFF」になるモードです。

ガガンガン本体	操作桿コントローラー	20分間、何も入力無し	起動スイッチを一度「OFF」にしてから再度「A(またはB)」にしてください。
スパイガン本体		10分間、何も入力無し	起動スイッチを一度「OFF」にしてから再度「ON」にしてください。

こんな時は...

症状 (しょうじょう)	原因 (げんいん)	対策 (たいさく)
操作桿コントローラーから音はするがガガンガンが動かない/ 銃撃アクションをしない	▶ 本体の起動スイッチが入っていない。 ▶ 本体と操作桿コントローラーのペアリングができていない。	取扱説明書(本書)の「ガガンガンの起動方法(ペアリング)」を参考に、起動ペアリングを行ってください。
ガガンガンが動かない/ 銃撃アクションをしない	▶ 赤外線が届いていない。 ▶ 本体がスリープモードになっている。	操作桿コントローラーを本体に向けて操作してください。赤外線は送信距離は条件によって変わります。本体に近づいて操作してください。 上記「スリープモードについて」を参考に、スリープモードを解除してください。
ガガンガンまたはスパイガンの動きが悪い	▶ 電池が消耗している。 ▶ 本体の足裏にゴミが付いている。	取扱説明書(本書)の「電池の入れ方」を参考に、すべて新しい電池に交換してください。 取扱説明書(本書)の「メンテナンス方法」を参考にして、汚れを取り除いてください。