

電池付(LR44ボタン型電池2個使用)  
WITH BATTERIES(2 LR44 BUTTON-TYPE)

この度は、タカラトミー「ボカノカ カマキリッパー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ 必ずお読みください。  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**  
●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。●ボタン電池の交換は、保護者の方で行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

(お願い)  
○ご使用前に、付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などをはずさず、本体をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

**セット内容**  
■サウンドユニット  
■ヘッド  
■ブレード  
■脚(A・B)  
■スパイク  
■取扱説明書(本紙)

**絶縁シートの外し方**  
①電池ボックスカバーの絶縁シートを引き抜いてください。  
②細い棒などでリセットボタンを押してください。

**電池の交換の仕方**  
①電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。  
②LR44ボタン型電池2個を⊕⊖の間違えないよう正しく入れてください。  
③電池ボックスカバーを閉じてネジを右に回し、締めます。  
※音が小さくなってきたら、電池を取り替えてください。

**カマキリッパーの組み立て方**  
①スパイクを図のように内側から開きます。  
②サウンドユニットに①で組んだパーツをはさみ込むように取り付けます。  
③ブレードを取り付けます。  
④ヘッドを取り付けます。

**完成・遊び方**  
背中ボタンを押すと、サウンドが流れます。  
カマカマカマ! カマキリッパー!  
ボタンを押す度に①~③の音声が順番に流れます。

サウンド	目の色
① セリフ: カマカマカマ! カマキリッパー!	ムラサキ
② セリフ: 歩背のカマは切れ味シャキーン!	あか
③ セリフ: カマキリッパー! シャキーンシャキーン!	ムラサキ

※サウンドが順番に流れない時は、リセットボタンを押してください。

**コスプレドッキング 武者王への合体の仕方** ※別売りのDXメカトロンが必要。  
①DXメカトロンスイッチをONにします。  
②DXメカトロン取扱説明書を読み、DXメカトロンをロボモードにします。  
③ロボからヘッド(DXメカトロン)、メカトロンソード、ビッグホーンを取り外します。  
④カマキリッパーをパーツごとに分解します。カマキリッパーの組み立て方①~④の逆の手順で各パーツを取り外します。

図のようにウイングを開きます。  
ウイング ウイング

オーナメントを動かします。  
脚を閉じます。  
スパイクにブレードを取り付けます。

**完成** 図の順番でパーツを取り付けます。  
①ヘッド(武者王)を取り付けます。  
②脚パーツを取り付けます。  
③スパイクを持たせます。  
④サウンドユニットを取り付けます。

コスプレドッキング 武者王!  
サウンドユニットは最後に取り付けてください。胸部分にサウンドユニットを取り付けると目が光り、サウンドが流れます。注意: サウンドユニットを取り付ける時はボタンを押さないでください。

スパイクとブレードを2つに分けて持たせることもできます。

**株式会社 タカラトミー**  
タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください  
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時  
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031  
**0570-041031** (タカラトミーサポート) 検索  
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html  
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp 発売元: 株式会社 タカラトミー