

この商品は、タカラトミー「ポケモンGO ボイメカトロン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

警告(けいこ)

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。  
●鋭い部品があります。取り扱いには十分注意してください。  
●電池を使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。漏液後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり充電、加熱、火の中に入れてはなりません。方電池から漏れた液が目にいったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや割に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●付属の武器などで人をつつく、たたくなどの乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。電池は幼児の手の届かないところに保管してください。●ぶついたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれるとケガをする恐れがあります。●プラスチックなどを頭から被ったり、顔を撞いたりしないでください。窒息する恐れがあります。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

＜お願い＞○ご使用前に、付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち上げるときは、取り付けた部品などを待たず、本体をしっかり持って持ち運んでください。○製品の種類上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が割れたりする場合があります。予めご了承ください。○梱包後は、開封後はすぐに捨ててください。

**セット内容**

- ショットホーン
- 本体
- メカトロンソード
- ビッグホーン
- 取扱説明書(本紙)

**電池の入れ方**

- 電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。
- 単4形アルカリ乾電池2本を①の向きで入れてください。
- 電池ボックスカバーをネジを右に回し、締めます。  
※締めきつくなってから、電池を取り替えてください。

**スイッチの入れ方**

電池スイッチをオンにしてください。電源を切る場合はオフにしてください。

ON/OFF

**オートパワーオフ**  
オンにしたまま何も操作しないと、約5分で自動的に電源がオフになります。その場合は、電池スイッチを「オン」にしてから入れて直してください。

**ビークルモードの組み立て方**

1 図のようにビッグホーンとショットホーンを取り付けます。

ツノが外れた場合

ビッグホーンのツノが外れた場合、図のようにビッグホーンの突起部分を指で押さえ、ツノのミノに差し込みます。

後ろから見た図

2 ウィングを開き、メカトロンソードを取り付けます。ウィングを元に戻します。

**メカトロン 発進!!**

ボタン

遊び方

胸中のボタンを押す度に順番にコクピットが光り、①～③のサウンドが流れます。

サウンド	光の色
① セリフ:メカトロン発進!	青
② 効果音:メカトロン飛行音	水色
③ 効果音:メカトロン攻撃音	赤

かんせい 完成!

**ロボモードへの変形の仕方**

- 1 ビッグホーンを取り外します。**  
変形準備
- 2 ウィングを開き、メカトロンソードを取り外します。**
- 3 脚部の変形**  
脚部分を回転させ、図の位置に動かします。  
※両脚とも同じように動かします。  
●ロボの脚を外します。  
●脚を合わせます。
- 4 本体を起して、コクピットと胸部分を動かします。**  
※ウィングが外れた場合は、同じ場所に取付けてください。  
胸部の変形  
※しっかりと止まるまで下ろしてください。  
下の部分に指を掛ける
- 5 前を図の位置に動かし、前の下半分を回転させます。**  
※両脚とも同じように動かします。
- 6 ビッグホーンを左右に開きます。**  
モードチェンジ! メカトロンロボモード!  
●ヘッドのツノを起します。  
●両部分にビッグホーンを取り付けると自か光り、サウンドが鳴ります。  
メカトロンソードを開きます。  
手のひらの穴にメカトロンソードを差し込みます。  
※サウンドが鳴らない場合は、スイッチをオンに入れてから取り付けてください。

**遊び方**

ボタンを押す度に①～③の順番に目が光り、サウンドが流れます。

サウンド	目の色
① セリフ:嵐は許さない!	みどり
② セリフ:カブトパワー!	あお
③ セリフ:ノックアウトだ	ゆとり

かんせい 完成!

※ビークルモードに戻す時は、変形の手順を逆にたどってください。

**三体で最強のボカンドッキング!**

BO1 メカトロン

プラス

BO2 クワガタン(別売り)

完成!

ボカンドラゴン

かんせい 完成!

ボカンドラゴンライドモード!

タカラトミーグループお客様相談室  
0570-041031  
電話受付時間 10～17時  
お問い合わせ先(土日祝日を除く)  
http://www.takaratomy.jp/customer/index.html

発売元:株式会社タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10