

この度は、タカラトミー「トミカ ジョブレイバー ポリスブレイバー 機動隊&交通機動隊 Wセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

動画で見るとわかりやすい!! 組み立て説明動画はこちらから

警告(けいこく) 注意(ちゅうい) ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●商品をつぶしたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分や関節など可動部の隙間に指を挟まないように注意してください。●可動部分を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

発売元: 株式会社タカラトミー 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

セット内容

はじめて遊ぶとき 最初にカバーパーツを取り付けます。

●アーマートミカ(トヨタハイエース 遊撃車) 上半身パーツ×1 下半身パーツ×1 カバーパーツ×1 後部ハッチ×1 ●機動隊ジョブロイド用ヘルメット×1 ●盾×1 ●機動隊ジョブロイド×1 ●発射筒型武器×1 ●警棒型武器×1

●アーマートミカ(トヨタクラウン 覆面パトロールカー) 上半身パーツ×1 下半身パーツ×1

●メガホン型武器×1 ●誘導灯型武器×1 ●ラベル×1 ●取扱説明書(本紙)×1

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

1 2 3 POLICE 4 5 6 (反対側 6) 7 8 9 10 11 12 13 12 13 は好きなものを選んで貼ってください。

5 12 13 は好きなものを選んで貼ってください。

1 アーマートミカを組み立てよう!!

上半身パーツ カバーパーツを閉じます。 左右の腕を閉じます。 下半身パーツ 足をカチッとまで奥に押し込みます。 下半身パーツの左右で後部ハッチを挟み込むようにして組み合わせます。 アーマートミカ 変形完了!

2 特装合体: ジョブロイドを変形させよう!!

機動隊ジョブロイド用ヘルメットをジョブロイドの頭部に取り付けます。 脚を動かします。 頭を背中側に倒します。 両腕を上げます。 上下逆に持ち替えます。

3 特装合体: ジョブロイドとアーマートミカを合体させよう!!

アーマートミカを図のように手で分割します。 アーマートミカ上半身パーツ裏のブルーの面にジョブロイドを合わせ、押し込むと手と顔が自動で展開します。 下半身パーツを左右に分割して後部ハッチも取り外します。 ジョブロイドの手で、下半身パーツのブルーの部分を押込んでから押し込むと、足が自動で展開します。 展開した足を手で前方に押し出してください。(反対側も同様に行います) 左右の腕を下ろします。

4 特装合体完了!!

後部ハッチはジョブレイバーの腕側面の穴に取り付けます。 武器は図のようにジョブロイド後頭部に取り付けることもできます。 手に持たせませす。 ●もとの戻すときは... 手足をまっすぐ伸ばしてから各パーツをジョブロイドから取り外します。 上半身パーツの左右の腕を水平に戻します。 1 アーマートミカを組み立てよう!! に戻ろう!



1 アーマートミカを組み立てよう!!

上半身パーツ  
下半身パーツ

頭を閉じます。  
左右の腕を閉じます。  
足をカチッというまで奥に押し込みます。  
下半身パーツの左右を組み合わせます。

アーマートミカ 変形完了!

2 特装合体: ジョブロイドを変形させよう!!

脚を動かします。  
頭を背中側に倒します。  
両腕を上げます。  
上下逆に持ち替えます。

3 特装合体: ジョブロイドとアーマートミカを合体させよう!!

アーマートミカを図のように手で分割します。  
ジョブロイドを合わせ、押し込むと手と顔が自動で展開します。  
ジョブロイドの手で、下半身パーツのブルーの部分を挟んでから押し込むと、足が自動で展開します。展開した足を手で前方に押し出してください。(反対側も同様に行います)  
左右の腕を下ろします。

4 特装合体完了!!

武器は図のようにジョブロイド後頭部に取り付けすることもできます。

もとに戻すときは...  
手足をまっすぐ伸ばしてから各パーツをジョブロイドから取り外します。  
上半身パーツの左右の腕を水平に戻します。

1の アーマートミカを組み立てよう!! に戻ろう!

<ジョブロイドを好きな色でぬってみよう!>

