

この度は、タカラトミー「トミカ ジョブレイバー 警察 消防 救急 スタートダッシュDXセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**動画で見るとわかりやすい!!**

組み立て説明動画はこちら

ジョブレイバー 組み立て説明動画

**警告 (けいこく)**  
 保護者の方へ必ずお読みください。  
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**  
 ●商品をつぶしたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分や関節など可動部の隙間に指を挟まないように注意してください。●可動部分を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かないところに保管してください。

乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.  
 ●商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

製品につきましては万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万が一お客様のご都合がございまして、お客様からご返金等のご要望がございましたら、お返金させていただきます。

発売元：株式会社 タカラトミー  
 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

※セット内容以外は別売りです。※音や軌跡はイメージです。「カチツ」という音が鳴らない場合がありますが仕様であり不良品ではありません。

**セット内容**

●アーマートミカ(トヨタ クラウンパトロールカー)

- 上半身パーツ×1
- 下半身パーツ (右)×1 (左)×1
- 警察ジョブロイド×1
- 手錠型武器×1
- ラベル×1
- 銃型武器×1
- 取扱説明書(本紙)×1

**はじめて遊ぶとき**

最初にカバーパーツを取り付けます。

●アーマートミカ(モリタ 多目的消防ポンプ自動車(MVF))

- 上半身パーツ×1
- 下半身パーツ (右)×1 (左)×1
- カバーパーツ×1
- ブーム×1
- 消防ジョブロイド×1
- ラベル×1
- 武器×1

**はじめて遊ぶとき**

最初にカバーパーツを取り付けます。

●アーマートミカ(トヨタ ハイメディック救急車)

- 上半身パーツ×1
- 下半身パーツ (右)×1 (左)×1
- カバーパーツ×1
- 後部ハッチ×1
- 救急ジョブロイド×1
- ラベル×1
- 武器×1

## ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

12 13 は好きなものを選んで貼ってください。

9 10 は好きなものを選んで貼ってください。

5 6 は好きなものを選んで貼ってください。

## 1 アーマートミカを組み立てよう!!

**上半身パーツ**  
 頭を閉じます。 左右の腕を閉じます。

**下半身パーツ**  
 足をカチツというまで奥に押し込みます。 下半身パーツの左右を組み合せてください。

アーマートミカ 変形完了!

## 2 特装合体:ジョブロイドを変形させよう!!

脚を動かします。 頭を背中側に倒します。 両腕を上げます。 上下逆に持ち替えます。

## 3 特装合体:ジョブロイドとアーマートミカを合体させよう!!

アーマートミカを図のように手で分割します。 アーマートミカ上半身パーツ裏のブルーの面にジョブロイドを合わせ、押し込むと手と顔が自動で展開します。 下半身パーツを左右に分割します。 ジョブロイドの手で、下半身パーツのブルーの部分を押込んでから押し込むと、足が自動で展開します。 展開した足を手で前方に押し出してください。(反対側も同様に行います) 左右の腕を下ろします。

## 4 特装合体完了!!

手に持たせます。 銃型武器は図のようにジョブロイド後頭部に取り付けることもできます。 手錠型武器はジョブレイバーの背中に取り付けることもできます。

もとに戻すときは... 手足をまっすぐ伸ばしてから各パーツをジョブロイドから取り外します。 上半身パーツの左右の腕を水平に戻します。

裏面のアーマートミカを組み立てよう!! に戻ろう!

## 1 アーマートミカを組み立てよう!!

上半身パーツ  
カチッ!  
左右の腕を閉じます。

下半身パーツ  
カチッ!  
足をカチッというまで奥に押し込みます。  
※反対側も同様に行います。

カチッ!  
下半身パーツの左右を組み合わせます。

カチッ!  
上半身パーツを下半身パーツに押し込みます。

カチッ!  
ブームを取り付けます。

アーマートミカ 変形完了!

## 2 特装合体: ジョブロイドを変形させよう!!

脚を動かします。

頭を背中側に倒します。

両腕を上げます。

上下逆に持ち替えます。

180°

## 3 特装合体: ジョブロイドとアーマートミカを合体させよう!!

アーマートミカを図のように手で分割します。

アーマートミカ上半身パーツ裏のブルーの面にジョブロイドを合わせ、押し込むと手と顔が自動で展開します。

カチッ!  
下半身パーツを左右に分割してブームも取り外します。

カチッ!  
ジョブロイドの手で、下半身パーツのブルーの部分を押込んでから押し込むと、足が自動で展開します。展開した足を手で前方に押し出してください。(反対側も同様に行います)

カチッ!  
左右の腕を下ろします。

## 4 特装合体完了!!

手に持たせます。

武器は図の様にジョブロイド後頭部に取り付けることもできます。

カチッ!  
ブームは図の位置に取り付けることもできます。

カチッ!  
手足をまっすぐ伸ばしてから各パーツをジョブロイドから取り外します。

カチッ!  
上半身パーツの左右の腕を水平に戻します。

裏面の アーマートミカを組み立てよう!! に戻ろう!

## 1 アーマートミカを組み立てよう!!

上半身パーツ  
カチッ!  
カバーパーツを閉じます。

カチッ!  
左右の腕を閉じます。

下半身パーツ  
カチッ!  
足をカチッというまで奥に押し込みます。  
※反対側も同様に行います。

カチッ!  
下半身パーツの左右で後部ハッチを挟み込むようにして組み合わせます。

カチッ!  
上半身の腕を内側に閉じながら行ってください。

アーマートミカ 変形完了!

## 2 特装合体: ジョブロイドを変形させよう!!

脚を動かします。

頭を背中側に倒します。

両腕を上げます。

上下逆に持ち替えます。

180°

## 3 特装合体: ジョブロイドとアーマートミカを合体させよう!!

アーマートミカを図のように手で分割します。

アーマートミカ上半身パーツ裏のブルーの面にジョブロイドを合わせ、押し込むと手と顔が自動で展開します。

カチッ!  
下半身パーツを左右に分割して後部ハッチも取り外します。

カチッ!  
ジョブロイドの手で、下半身パーツのブルーの部分を押込んでから押し込むと、足が自動で展開します。展開した足を手で前方に押し出してください。(反対側も同様に行います)

カチッ!  
左右の腕を下ろします。

## 4 特装合体完了!!

手に持たせます。

武器は図の様にジョブロイド後頭部に取り付けることもできます。

カチッ!  
後部ハッチはジョブレイバーの腕側面の穴に取り付けます。

カチッ!  
手足をまっすぐ伸ばしてから各パーツをジョブロイドから取り外します。

カチッ!  
上半身パーツの左右の腕を水平に戻します。

裏面の アーマートミカを組み立てよう!! に戻ろう!