



セット内容




レイアウトサイズ:(W)1,660mm×(H)190mm×(D)820mm


- 1/2エコ直線レール.....5本
- エコ曲線レール.....16本
- ストップレール.....1本
- マウンテン
 - ・本体.....1個
 - ・トンネル.....1個
 - ・橋脚(大).....1個
 - ・坂レール(上).....1本
 - ・坂レール(下).....1本
 - ・スローレール(大).....1本
 - ・スローレール(小).....1本
 - ・ブレーキレール.....1本
 - 丸太.....3本
 - シール.....1枚



大トンネルをくぐろう!



山のまわりをぐるぐる登っていくよ!





すごいスピードで山をかけおりるよ!



電池の入れかた

下の写真を参考に電池を入れてトーマスを走らせよう!
※遊ぶ時は髪の毛を車輪に巻き込まないように注意してください。



■乾電池の入れかた

①まん中の車輪を矢印の方向に引き出したあとに、指でフックをおしはずし、車体を取り外します。

②写真のように単3乾電池1本を⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットし、車体をはめてください。

■スイッチの入れかた

矢印のONの方向へスイッチを入れてください。

※手で動かして電池の向きを間違えないようにしてください。
※電池が入っても動かない場合は、スイッチレバーをONにして再度動力車輪を確認してください。
※スイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を確認して動かしなからスイッチレバーを切り替えてください。
※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。



■連結のしかた

写真のようにトーマスと貨車をつなぎます。

■外しかた

車両を持って、そのまま軽くねじると外れます。

■丸太の遊びかた

写真のように丸太を貨車に積んでください。マウンテンを下る際、丸太が貨車から落下したときはストップレールで停車させ再び積み直して遊んでください。



警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- ⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはなりません。
- 万一、電池からもれた液が目に付いたときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 鼻や顔に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を顔から離したり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬけがをする恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣類などを巻き込まないように注意してください。
- ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。
- マウンテンを顔に撞いたりしないでください。

(お願い)○梱包材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの遅い部品との組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。予めご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行ないますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○トーマスを組み立てた後、3歳以上で遊んでください。一部の積木やポイントレールでは本来の遊び方が出来ない場合があります。その場合は、3歳未満の子供に遊んでください。○プラレールの車両重量などの条件により、下り坂をつまなく走行できない場合があります。予めご了承ください。(その際はマウンテンの下り坂の先に直線レールを追加すると改善される場合があります。)

マウンテンの組み立てかた

●写真を参考にマウンテンを組み立ててください。



完成図

eco toy		材質表示	
●きかんしゃトーマス	●レール	●マウンテン	
車体: ABS	エコ直線レール: PS	本体: PP	
シール: PE	エコ曲線レール: PE	橋脚(大)(小): ABS	
ストップレール: POM	1/2エコ直線レール: PP	坂レール(上)(下): ABS	
トンネル: PS	ストップレール: PS	スローレール(大)(小): ABS	
丸太: PS	ストップレール: PS	スローレール(大): PP	
シール: PE	ストップレール: PS	ブレーキレール: ABS	
丸太: PS	ストップレール: PS	ストップレール: PP	
シール: PE	ストップレール: PS	ストップレール: PP	
		トンネル: PP	

発売元: 株式会社タカラトミー