


13



重攻撃武装モード完成


## HEAVY BIPOD MECH MODE [GRB LOWER-SECTION] 二脚型重機動マシンモード

1




甲板ユニットA・Bと武器を取り付けた状態から始めます。

後ろから見た図




図のパーツを回転させます。

2

①リフトデッキを倒します。  
②船橋デッキを倒します。

3


①図のパーツを倒します。  
②図のパーツを押し込みます。

4




ジョイント

前から見た図



ジョイントを外し、本体を左右に少し開きます。




ジョイント図



ジョイント


5

前から見た図



甲板ユニットAの片側を図のように斜めにして、取り外します。


6



ジョイント


ジョイント

ジョイント




取り外した甲板ユニットAを、図のように本体にジョイントし、取り付けます。

7




図のパーツを起こします。

8



図のパーツを回転させます。

9



ジョイント


ジョイント

ジョイント

ジョイント


ジョイントを外し、図のパーツを起こします。

10




図のパーツをスライドさせます。







ジョイントを外し、図のパーツを起こします。




図のジョイントを外します。




本体を手でしっかり持ち、図のように変形させます。




図のパーツを回転させます。




股部とふくらはぎ部を倒し、ジョイントで固定します。




図のパーツを閉じ、ジョイントで固定します。




図のパーツを閉じます。



リフトデッキをスライドさせます。




艦橋リフトを上へスライドさせます。




艦橋リフトを下ろします。



本体を手でしっかり持ち、図のパーツを倒します。




本体を手でしっかり持ち、図のパーツを起こします。



三連式主砲の砲身を傾けます。




24




三連式主砲を180度回転させます。

25



三連式主砲の砲身を下ろし、ジョイントで固定します。

26




**二脚型重機動マシンモード完成**

**DA-65 BATTLE CONVOY V-MAX [BATTLE MOTHERSHIP RHINO GRANDER]**



DA-65 バトルコンボイ V-MAX<戦艦母艦ライノグラندر>モード(別売)への接続

1




①図のパーツを起こします。②武器を取り外します。

2




取り外した武器を図のジョイントに取り付けます。

3





甲板ユニットB(左右)を図のジョイントに取り付けます。

4



甲板ユニットA(左右)を図のジョイントに取り付けます。

5



武器A・B・Cをそれぞれ図のジョイントに取り付けます。