

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「プラレール シンカリオン N700Aのぞみ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告（けいこく）
保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 眼または顔に向けてはいけません。●付属のドラゴンナックル以外のものを絶対に発射しないでください。

注意（ちゅうい）

- ドラゴンナックルは、人や動物などに向けて絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。遊ばないときは必ずドラゴンナックルを外してください。思わぬときに飛ぶと危険です。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をつぶしたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張り曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

セット内容

- シンカリオン N700Aのぞみ (3両編成) ×1
- ヘッドパーツ ×1
- ドラゴンナックル ×1
- 取扱説明書 (本紙) ×1
- ラベル ×1

（お願い）○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に付属の「取扱説明書」（本紙）をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりとして持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。 ※セット内容以外の商品は別売です。

シンカンセンモードの組み立て方

- 1 中間車のシャーシにパーツを収納します。
- 2 車両ボディを取り付けます。
- 3 中間車、完成!
- 3 先頭車と中間車と後尾車を連結させます。

シンカンセンモード完成!

※プラレールのレールの上を走らせることができます。白い連結器は別売のプラレール車両とつながれます。 ※直線レール、曲線レール以外のレールには対応していません。他のレールでは脱線したり、走行できない場合があります。 ※別売のプラレール動力車と連結しての電動走行遊びはできません。

シンカリオンモードの変形の仕方

STEP1

- 1 ①後尾車先端の連結器スイッチが押されると、②後尾車の新幹線パネルが瞬間変形します。
- 2 ①連結部をさらに奥まで押し込み、②先頭車のボディを起します。
- 3 連結器を上に向けず。

STEP2

- 1 脚を開きます。
- 2 腕のボタンを押すと、先頭車の頭と腕が瞬間変形します。
- 3 ①腕を開きます。②腕を引き出します。
- 4 ①頭のパネルを開き、②腕を手前に向け、③つま先を開きます。
- 5

シンカリオンモード完成! (ノーマルモード)

アドバンスドモードへの変形の仕方

- 1 ①肩のパーツを図のように動かします。②腕のパーツを図のように動かします。③カチッとまで足を伸ばします。④頭のパネルをおきます。
- 2 車両ボディA、車両ボディB、車両ボディCを取り外します。
- 3 ドラゴンナックル、クルマドメパーツ、ヘッドパーツを取り外します。
- 4 クルマドメパーツに図のようにパーツを取り付けます。
- 5 グリップを図のように動かします。
- 6 ドラゴンナックルを十字に合わせてカチッとまで差し込みます。
- 7 ドラゴンナックルアドバンスドアーム完成!
- 8 ヘッドパーツの凸部分を、頭部の凹部分と合わせるように差し込みます。
- 9 シャーシ、アドバンスドアーム、クルマドメシールドを図のように取り付けます。

ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

アドバンスドアームのボタンを押すとドラゴンナックルが発射されます。

アドバンスドモード完成!

※ノーマルモードに戻すときは逆の手順で変形させてください。

シンカンセンモードへの戻し方

※シンカリオンノーマルモードからの戻し方です。

- 1 武器を外し、先頭車と後尾車を分離させます。
- 2 腕をたたんで収納します。
- 3 ①連結器を戻し、②頭と肩を閉じます。
- 4 先頭車、完成!
- 5 つま先を閉じます。
- 6 ①両脚を閉じ、②新幹線パネルを閉じます。
- 7 連結器を上げて後尾車、完成!
- 8 ①中間車のシャーシにパーツを収納します。②ドラゴンナックル、クルマドメパーツ、ヘッドパーツを取り付けます。
- 9 車両ボディを取り付けます。
- 10 中間車、完成!
- 11 先頭車と中間車と後尾車を連結させます。

シンカンセンモード完成!

白い連結器は別売のプラレール車両とつながれます。

あなたのシンカリオンとリンク合体しよう!

リンク合体!

シンカリオン N700Aのぞみ

別売 シンカリオン E5はやぶさ

シンカリオン N700A+E5

©プロジェクト シンカリオン JR東日本商品化許諾済

上記画像以外の別売商品の情報はこちらから ↓
<http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/>