

たいしょうねんれい  
対象年齢  
さいいじょう  
6才以上



# ハートポッド & アイブリマイク

## とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

© T-A R T S / syn Sophia / テレビ東京 / A P製作委員会

### 保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ハートポッド&アイブリマイク」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがありましたら、右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室  
☎0570-041031 電話受付時間 10~17時  
月~金曜日(土日・祝日除く)  
本製品のお客サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.) [タカラトミーサポート](#) [検索](#)

発売元：株式会社タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10  
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMY

MADE IN CHINA

**充電式**  
(パソコンまたは別売りのアダプターで充電できます。)

製品仕様		
外形寸法	約 H210mm×W約140mm×D約58mm	液晶画面
液晶画面	1.44インチLCD	

**ACアダプター別売り**  
タカラトミー玩具専用  
ACアダプター TYPE 5U

半年に一度は充電してください。  
長時間充電しないと過放電の状態になり充電できなくなることがあります。

リチウムイオン電池 1個使用(電池は内蔵です。)  
1 Li-ion BATTERY (BUILT-IN)

### 本製品を廃棄するときのご注意



この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り扱いはお客様自身で行わず、下記の「電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。



電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口：[www.takaratomy.co.jp/support/recycle/](http://www.takaratomy.co.jp/support/recycle/)



くちにいれない



まきつけない



ひにちがつけない



みずにくらさない

## 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)

●マイクモードで遊ぶ時は、ストラップは必ず手首に取りつけた状態で遊んでください。●ストラップは指に巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー AC アダプター TYPE 5U(別売りの)の注意事項をよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。●耳の近くでは使用しないでください。●遊ぶ時は、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますのでご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

<使用上の注意> ○本製品は日本国内専用です。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○ご使用の前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。○精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。○アミューズメントゲーム「ひみつのアイブリ」「アイブリバース」と一緒に遊ぶ際は、取扱説明書(本書)をよく読んで正しく遊んでください。○高温、多湿の場所には絶対に保管しないでください。○梱包材は、開封後すぐに捨ててください。

**[注意!]** マイクには拡声機能は入っていません。



T-2450080



## セット内容

- ★アイプリマイク × 1
- ★ハートポッド × 1
- ★アイプリカード × 3
- ★USBケーブル × 1
- ★ストラップ × 1
- ★なりきりライブ歌詞カード × 1
- ★取扱説明書(本書) × 1

●セット内容以外は入っていません。

※写真やイラストはイメージです。  
実際の商品とは多少異なる場合があります。

## スペシャルアイプリカード3枚つき!

アミューズメントゲーム

「ひみつのアイプリ」

「アイプリパス」で使える!

カードを読み込んでゲームを楽しもう!





## ハートPod & アイプリマイクの 詳しい遊び方はここからチェック!

※通信用料などはお客様のご負担となります。



## 各部名称

### アイプリマイク




### ストラップのつけ方

必ず付属のストラップを  
取り付けて使用してください。



アイプリマイクのストラップ穴にストラップのひもを通します。  
ひもの中にくぐらせるようにして、ストラップとストラップ穴を固定  
します。アイプリマイクで遊ぶ時はストラップを手首にかけ手から  
離れないように使用してください。

### ハートポッドのつけ方/外し方



アイプリマイクの固定フックに、  
ハートポッド側の凹みを合わせて  
カチツとなるまで押し込みます。  
ハートポッド押し出しスイッチ  
を押します。※ハートポッドが  
落下しないように注意してくだ  
さい。

### 電源の オン/オフ

決定ボタン3秒長押しで電源がオンになります。  
決定ボタン5秒長押し、または3分間操作しないと  
オフになります。おぼえない時はオフにしてください。

### 充電の仕方



画面の右上にバッテリー残量表示があります。  
充電中は充電中マークに切り替わります。

USBケーブルで充電  
USBケーブルを充電口にまっすぐ奥まで差し込んで  
ください。斜めに差し込むと破損の恐れがあります。

パソコンに  
つないでください。  
ACアダプター(別売り)で充電

ACアダプターを使用する場合は必ずタカラトミー  
玩具専用ACアダプター-TYPE 5Uをご使用ください。  
ACアダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。


フル充電には約1時間半かかります。(使用環境によって  
変わります。)

※充電が終わりましたら、すぐに充電ケーブルを取り外してください。  
※充電を始めても充電中マークが出ない、または2時間以上経過しても充電完了の  
表示がない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。



# アプリで遊ぼう!

マイクモードとハートポッドモードで遊べる  
アプリがかわるよ!




あそび方

- 1 決定ボタンを3秒長押しして電源をオンにします。
- 2 選択ボタンを押し、遊びたいアプリを選びます。
- 3 決定ボタンを押すと、アプリがスタートします。



あそびかたを  
せんたく  
すると、  
くわ  
あそびかた  
詳しい遊び方を  
かくにん  
確認できます。



## ★判定

タイミングよくボタンを押したり、マイクやセンサーでレッスンの結果を判定するよ! オバケの横の数字はミスの回数だよ、気をつけて!



## マイクモードのアプリ



## ハートポッドモードのアプリ



アプリで遊んでアプリポイントを集めよう!  
アプリレベル5を目指そう!

## ホーム画面



所持コイン枚数

「コーデレット」などで  
もらったコーデと背景を  
「コーデステージ」で  
かえられるよ!  
アプリレベル

次のレベルアップまでに必要なAP (アプリポイント)




アプリを上手にプレイできると  
コインやアプリポイントがもらえるよ。  
コインはコーデレットで使ってね!

アプリポイントが  
たまるとレベルアップ!  
めざせトツアアプリ!




## 「コーデレット」

コインを使ってきせかえコーデや壁紙をゲットできます。



## 「コーデステージ」

ゲットしたきせかえコーデにかえたり壁紙を変更できます。  
選んだ最新コーデが「ハートポッドモード」のホーム画面に表示されます。



## 「レターボックス」

レベルアップなどのタイミングにはレターボックスにプレゼントやおてがみが届きます。



ひみつのパスワードを  
入力しよう!

## 「パスワードモード」

ホームページなどで  
パスワードを入力したら  
ここで入力してね。  
プレゼントが届くよ!



# アミューズメントゲームと連動!

ゲームと通信して  
プレゼントをもらおう!




- 1 ハートポッドのアプリで「じゅしんモード」を選びます。
- 2 アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」「アイプリパス」のタイトル画面中に受信ができます。



ゲームで遊んでいる他のお友達がいる時は、邪魔にならないように受信してください。

- 3 ゲームの前面にあるスピーカーの正面の近くで受信ができます。ハートポッドのマイク穴から受信するので、マイク穴をふさがないでください。



- 4 受信が成功したら「通信成功」の画面になり、はじめて通信に成功するとプレゼントももらえます。



※2回目以降はハートポッドで遊べるコインやアイプリポイントももらえます。

## 「通信がうまくいかない時は…」

ハートポッドの電池残量が少ない、ゲームの音量が小さい、周りの音などの理由で受信がうまくいかない場合があります。ゲームのスピーカーにマイク穴を近づけてください。




## 「アイプリパス」でハートポッドのスペシャルコードを使おう!



ハートポッドのアプリで「2じげんコード」を選びます。パースイン中に、使いたい2次元コードを表示して

マルチスキャナーで読み込ませよう!



2次元コード



シークレットフレンズ∞バスリウムパープル以外のコードはアミューズメントゲームで使うことはできません。

アミューズメントゲームでの詳しい遊び方はここからチェック!  
※通信料などはお客様のご負担となります。

