



カメラ

# カメラについて

## カメラアプリについて



ほそんさきき か  
保存先切り替え  
アイコン



ほんたい ほそん  
本体に保存



マイクロ SD  
カードに保存

カメラアプリを使用して写真撮影ができます。

カメラアプリは



「カメラ」



「じどりカメラ」



「かぶりものカメラ」



「タイマーつきカメラ」



「ゆがみカメラ」



「おんせいカメラ」



「いろかえカメラ」



「ぎょがんカメラ」の8種類です。



本体に保存した写真は「カメラアルバム」にて見る

ことができます。マイクロ SD カードに保存した写真は



「microSD カード」にて見るすることができます。

※無音に設定していても撮影時の音は出力されます。

※充電中は遊ぶことができません。

※直射日光など強い光の下では画面が白くなり上手く撮影ができないことがあります。

## しゃしんデコについて



「しゃしんデコ」のアプリを使用することでフレームやスタンプでデコすることができます。

フレームやスタンプはデコスタンプストアで購入することができます。

※デコした写真は、写真選択時に選択した保存先（ほんたい or マイクロ SD カード）に保存されます。



# ムービーについて



保存先切り替え  
アイコン

カメラ切り替え  
アイコン



「ムービー」のアプリを使用して動画撮影ができます。  
撮影できる動画の時間は10秒間です。



保存先切り替えアイコンを押すと保存先を  
(ほんたい or マイクロSDカード) に変更できます。



カメラ切り替えアイコンを押すとインカメラとアウトカメラ  
の切り替えが可能です。

ほんたい

本体に保存した動画は「ムービーアルバム」にて見ることが  
できます。



microSDカードにて見ることができます。

microSDカード

※充電中は遊ぶことができません。

## どうがへんしゅうについて



<フレーム選択>  
左右にスライドしてフレームを  
切り替えることができます。

<編集エリア>  
このエリアをタッチすると  
スタンプを押すことができます。



「どうがへんしゅう」のアプリを使用することで  
スタンプでデコしたり BGM をつけたり、動画の再生  
速度を変更したりすることができます。



再生速度アイコンを押すたびに再生速度を切り替えるこ  
とができます。再生速度は「0.5倍」「1.0倍」「1.5倍」  
「2.0倍」の4段階です。



うごくスタンプアイコンを押すとスタンプを  
選択できます。

好きなスタンプを選択して **OK** を押すと  
選択したスタンプを押すことができます。



BGMアイコンを押すとBGMを選択できます。

好きなBGMを選択して **OK** を押すと  
決定できます。選択したBGMにアイコンが  
変わります。

※編集した動画は、動画選択時に選択した保存先  
(ほんたい or マイクロSDカード) に保存されます。

※保存には10～15秒程度時間が掛かります。

※再生速度を変更した動画は、再び編集することはできません。



カメラ  
アルバム

# アルバムについて



## カメラアルバム

本体に保存した写真を見ることができます。  
 写真は本体に80枚、保存することができます。  
 不要になったデータは  を選択して削除  
 ができます。

 を選択するとマイクロ SD カードに写真を  
 コピーできます。



## ムービーアルバム

本体に保存したムービーを見ることができます。  
 ムービーは本体に10本、保存することができ  
 ます。不要になったデータは  を選択して  
 削除ができます。

 を選択するとマイクロ SD カードに  
 ムービーをコピーできます。

※保存データの空きが無い場合、データを削除するまで  
 撮影することができません。



microSDカード

# microSD カード



マイクロ SD カードに保存したデータを見ることができ  
 ます。「写真」「ムービー」「おえかき画像」「録音音声」が  
 それぞれ最大1000データまで保存できます。(※32GBの場合)  
 不要になったデータは  を選択して削除  
 ができます。

※マイクロ SD カードに保存したデータを削除する場合は、必ずこの  
 アプリから  を選択して削除してください。パソコンなどで  
 削除すると、表示がおかしくなる場合があります。

※保存中にマイクロ SD カードを抜き差ししないでください。  
 データ破損の原因になります。



おもいで

## おもいで

※このアプリは  「アプリストア」  
こうにゅう  
で購入できます。



さつえい しゃしん  
撮影した写真にタグをつけておもいでとして、のこ  
残すこと  
ができます。作成したおもいででは、14日分を保存して  
み  
見ることができます。おもいでを作成すると、すみっこの  
お  
スタンプを押してもらえます。



動画  
とうこう

## 動画とうこう

※このアプリは  「アプリストア」  
こうにゅう  
で購入できます。



さつえい どうが  
撮影した動画にタグをつけて動画投稿ができます。投稿  
とうこう  
した動画は、14投稿分を保存して見ることができます。  
どうが とうこう  
動画投稿すると「いいね」などの反応はんのうがもらえます。



ミーティング  
ルーム

## ミーティングルーム

※このアプリは  「アプリストア」  
こうにゅう  
で購入できます。



リアクションボタン


すみっこたちのリモートミーティングがのぞける  
アプリです。リアクションボタンを押すと、  
すみっこたちに「いいね！」などが送おくれます。



リサイクル

# リサイクル

※このアプリは  「アプリストア」  
で購入できます。



出品したものを**みる**ことができます。8品まで出品できます。売れると「うりきれ」マークが表示されます。を押すとコインがゲットできます。



売りたいものの写真を撮って出品することができます。



ともだちにあげる

# ともだちにあげる



マイクロSDカード（別売り）を使用して、友達に写真をあげることができます。1度に4枚まであげられます。あげたい写真を選択して、を押すと友達のマイクロSDカードにデータがコピーされます。



きぐるみダンス

# きぐるみダンス

※このアプリは  「アプリストア」  
で購入できます。



ダンスしているフレームに顔を合わせて、を押すとBGMに合わせてきぐるみダンスが踊れます。



カメラ切り替えアイコンを押すとインカメラとアウトカメラの切り替えが可能です。