

なが おねがいの流れ

すみっコのおねがいをかなえることで、コインをゲットできます。ゲットしたコインを使ってアプリストアやスーパーマーケットなどで買いものをする事ができます。



すみっコのおねがいを
おねがいリストで
かくにん
確認しよう！



おねがいを
かなえよう！



コインを
ゲットしよう！



おねがいリスト



すみっコからのおねがいをかくにん確認できるアプリです。おねがいリストには1日7つのおねがいが表示されます。1日経つと新しいおねがいに変わります。おねがいをかなえると、マークがつきます。
※この画面からアプリに移動することはできません。



7つすべてのおねがいをかなえると、新しいおねがいリストへ変更が可能です。
 をタップすると、新しいおねがいリストになります。



アプリストア

アプリストア



アプリを^{こうにゅう}購入してダウンロードをすることが可能です。
 すでにダウンロードしたアプリには^{ひょうじ}✓が表示されます。
 ダウンロードしたアプリはホーム画面から^{がめん}選択して^{せんたく}遊ぶ^{あそ}ことができます。

※電話回線やインターネットへ接続することはできません。



スーパーマーケット

スーパーマーケット



すみっコにあげるごはんを^{こうにゅう}購入することができます。
^{しょうひん}商品を選んでカートに入れ、^い「かう」^{せんたく}を選択することで
^{こうにゅう}購入となります。1度に^ど購入できるごはんは4つまでで
 す。



インテリアショップ

インテリアショップ




「すみっコのへや」の^{かべがみ}壁紙が^{こうにゅう}購入ができます。
^{せんたく}「かう」^{こうにゅう}を選択することで購入となります。購入した
^{かべがみ}壁紙は、「すみっコのへや」で^{せってい}設定を^{かろう}することが可能です。



ブックストア

ブックストア




すみっこのマンガを^{こうにゆう}購入することができます。
かう ^{せんたく}を選択することで^{こうにゆう}購入となります。



デコスタンプストア

デコスタンプストア



すみっこのデコスタンプを^{こうにゆう}購入することができます。
かう ^{せんたく}を選択することで^{こうにゆう}購入となります。
デコスタンプは、「しゃしんデコ」^{しやう}で使用できます。



フレームストア

フレームストア



^{しゃしん}写真フレームを^{こうにゆう}購入することができます。
かう ^{せんたく}を選択することで^{こうにゆう}購入となります。
^{しゃしん}写真フレームは、「カメラ」「じどりカメラ」
「しゃしんデコ」^{しやう}で使用できます。



ミュージックストア



ミュージックを^{こうゆう}購入することができます。

かう ^{せんたく}を選択することで^{こうゆう}購入となります。

^{こうゆう}購入したミュージックは、「ミュージック」で^き聴くことができます。



まちづくりストア



すみっコタウンの^{たてもの}建物を^{こうゆう}購入することができます。

かう ^{せんたく}を選択することで^{こうゆう}購入となります。

^{こうゆう}購入した^{たてもの}建物は、「すみっコタウン」で^{しよう}使用できます。



QRコード
よみとり

QRコードよみとり



身のまわりのQRコードをアウトカメラで読みとることによってストアで使用できるクーポン券を受け取ることができます。

※充電中に遊ぶことはできません。

※読み取りについてはP6「こんなときは」もお読みください。



受け取ったクーポン券を確認できます。

QRコードの読み取りについて



QRコードを読み取る時は、ピンク色の枠に納まるように撮影してください。

※充電中は遊ぶことができません。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

クーポン券の使用について



クーポン券を使用する場合は、使用したいクーポン券をタッチします。

はい を選択することでクーポン券の使用できるストアへ移動ができます。

クーポン券は7つまで保存されます。

それ以上は古いものが削除され新しいクーポン券が保存されます。

※この画面からでしかクーポン券を使用することはできません。