



# 保護者の方へ 最初にお読みください


TAKARA TOMY

お子様がご使用いただく前に、下記の点にご注意いただけます様、お願い致します。


“コース切り替えレバー”をご使用いただく際は、指などをはさまない様ご注意ください。



オーバルコースから8の字コースに切り替える時



8の字コースからオーバルコースに切り替える時



**!** コース切り替えレバーの下側や左右の隙間に指をかけないでください。思わぬケガの恐れがあります。

※上記の操作が難しい場合は保護者の方が切り替えを行っていただきます様、お願い致します。