

マジョカホルテ マジョカジュエル 取り扱い説明書

対象年齢 3才以上

TAKARA TOMY

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えてください。

注意(ちゅうい)

●マジョカジュエルは食べ物ではありません。口の内部には絶対に入れないでください。●電池を挿入しないでください。●電池の蓋を開けたり、電池を交換する際には必ず説明書をお読みください。●電池の蓋を開けたり、電池を交換する際には必ず説明書をお読みください。●電池の蓋を開けたり、電池を交換する際には必ず説明書をお読みください。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー(株) × 東宝 × マジマジョコンピュータ × マジカホルテ マジカジュエルをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもが楽しく遊べるおもちゃを開発・生産し、世界中に販売しています。そのために、商品には安全対策として、お子様が安心して遊べるように設計されています。また、おもちゃの品質を向上させるために、最新の技術を用いており、お子様が安心して遊べるように設計されています。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

タカラトミー(株) 1-17-1 葛飾区立石 7-9-10


タカラトミー(株) 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

セット内容

- ★マジョカホルテ...1個
- ★ネックレスチェーン...1本

マジョカジュエル(ハートルビー)...

- ★マジョカジュエル(ハートルビー)...
- ★取り扱い説明書(本書)...1枚



遊び方

A3なりきりモード

マジョカジュエルが電気を発する仕組みや金属製の肌などの近くにあると反応しづらい音があります。

★変身できるマジョカジュエルは、ハートルビー、フローズンサファイア、フラワーストリンだよ!

★セット内容以外のマジョカジュエルは非対応です。

マジマジョコンピュータに変身しよう!

1. マジョカホルテを開けて、センサー①(ピンクのマーク部分)にマジョカジュエルを挿入してください。
2. マジョカホルテを開けて、センサー②(スピーカーの部分)にマジョカジュエルを挿入してください。



オートスリープ

マジョカホルテは約90秒間何も操作しない場合オートスリープに入ります。ボタンを押すとマジョカホルテを起動すると復帰します。選んだ後は必ず電源をOFFにしてください。



B6ゲームモード

ゲームモードはマジョカホルテを開けた状態で選んでください。

1. 「ボタンを押してゲームを選ぶニャン!」とセリフが流れますよ!
2. マジョカホルテを開けて、ボタン①を押して、遊びたいゲームの名前が流れたら好きなマジョカジュエルをかざして決定してね!

★ゲームは全部で4つですよ!

マジョカジュエルが光るよ!

1. 「光りだめて好きなマジョカジュエルをかざすニャン!」とセリフが流れたら好きなマジョカジュエルをかざしてね!
2. 古い結果を覚えてくれるよ!

★古い結果は未来を証明するものではありません。

光にタッチゲーム+

1. 「好きなマジョカジュエルをかざすニャン!」とセリフが流れたら好きなマジョカジュエルをかざしてね!
2. 「色の光の跡にボタンを押すニャン!」とセリフが流れたらBGMが流れはじめるよ!
3. 指定された色の光の跡にボタン①を押してね!

マジマジョミュージック+

★収録曲(全5曲)

- 音階オープニング曲
- 音階エンディング曲
- ジングルベル
- 星のくまさん
- メリーさんのひつじ

ストーリーモード

1. 「好きなマジョカジュエルをかざすニャン!」とセリフが流れたら好きなマジョカジュエルをかざしてね!
2. ボタンを押すと、モコニャンのお話が始まるよ!

マジマジョコンピュータシリーズ

マジョカジュエルは集めるともっと楽しい!

マジョカホルテ(前売り)

マジョカジュエル(前売り)

マジョカジュエルは集めるともっと楽しい!

マジョカホルテ(前売り)

マジョカジュエル(前売り)