

# WILD CONTINENT

—ワイルド大陸—



これはゾイドの発掘地域を示した地図である。 —カール・K・グスタフ



## ZW01 ワイルドライガー

発掘地域：不明

ワイルドライガーの発掘地域や生息地域に関する情報は未だ謎に包まれたままである。


# ZOIDS

ふく げん しょ

# 復元の手

## WILD LIGER









ZW01 ワイルドライガー (ライオン種)





# ZW01 ワイルドライガー 発掘見取り図

# ワイルドライガーを発掘して復元せよ!!



## 5 発掘～復元のながれ

1 説明に従って発掘バックを開けよう!

2 発掘!

3 発掘見取り図でパーツを確認しよう!

4 説明通り組み立てて、ゾイドを復元しよう!

5 復元完了!

## 6 メカユニットの確認

組み立てる前に確認しよう!

ひらく  
しめる

メカユニットの電池カバーを  
プラスドライバーで開いて、  
乾電池をセットせよ!

電池カバー

単4形アルカリ  
乾電池(別売り)  
※向きに注意

メカユニット

起動骨(スイッチ)をONにして、  
図のように動き出すか確認せよ!

ON OFF

※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

動かない時は…

- 電池は正しくセットされているかな?
- どうしても動かない場合は20ページに
- 保護者の方と一緒に確認してみよう。
- 記載のお客様相談室に電話してみよう。

組み立てサポート動画を公開中!

楽しく分かりやすく組み立てられるぞ!



くわしくは、タカラトミーの  
公式YOUTUBEチャンネルで!

タカラトミーチャンネル ゾイドワイルド

検索

## 袋を開けて発掘! 復元スタートだ!!

発掘見取り図を見ながら進めよう。

かたちチェック

1

A1

S1

メカユニット

形に注意

形に注意

2





A2





A3

組み立てている所

穴を通す


穴を通す







11


10で組んだ  
パーツ



A15



13



前脚:A16

前脚:A17

**かたぢチェック**  
骨を間違えないように確認しよう!

前足 後ろ足  
線が入っている 線なし

12

パーツを用意しよう

前脚:A17

前脚:A20

線が入っている

前肢

線が入っている

前足:A16

前足:A21

後ろ脚:A19


後ろ脚:A22

後肢

後ろ足:A18


後ろ足:A23

14



後ろ足:A18

後ろ脚:A19





15

前脚:A20

前足:A21

かたちチェック

骨を間違えないように確認しよう!




16

後ろ脚:A22

後ろ足:A23

こっ かく けい たい ふく けん かん りょう  
骨格形態復元完了!!




動作を確認しよう!

復元したゾイドを動かしてみよう!!

頭を上げて起動骨(スイッチ)をONにしよう!

カチカチツ



起動の仕方




起動骨(スイッチ)をONにして動かしてみよう!

カチカチツ

首が下がる

口が開閉



※動かない時は復元を見直そう!





袋を開けて発掘！復元スタートだ!!





S4, S5, A24×2,  
A25は余った状態で  
スタートします。



17




19





18


横から見た図




組み立てにくい時は歩行  
させて、脚を図のように  
下げて組んでみよう。







かたちチェック



20



かたちチェック



※タテガミクローは正面からまっすぐ差しこみます。

※タテガミクロー(右、左)を差し込み、図の突起の上に来るようにタテガミクロー(中央)を最後に取り付けます。

25

突起

タテガミクロー(右)


タテガミクロー(中央)

タテガミクロー(左)

※タテガミクロー(右、左)が付けにくい時は角度を変えて付けよう!

- 1 下アゴを持って頭を上げます。
  - 2 タテガミクロー(中央)を後ろに倒しロックします。
- ※頭を上げないとタテガミクローがロックされません。
- 3 タテガミクロー(右・左)を後ろに倒します。

タテガミクロー(中央)がロックできているか確認しよう!



上から見た図

左右のクローの突起が上に来るようにしよう!

タテガミクロー(右)

タテガミクロー(左)

完全形態復元完了!!


復元したゾイドを起動せよ!!

ライダーフィギュアの乗せ方




ライダーフィギュアの脚の突起とミゾを合わせよう。

起動の仕方



こし腰アーマーを動かそう。



タテガミクローが前に解放されるぞ!

ワイルドブラスト  
本能解放!!

一歩ごとに姿勢が低くなり、タテガミクローを解放だ! タテガミクローを上下させながら歩くぞ!

※歩き始めると頭が下がり、4段目でタテガミクローが解放されます。

※起動後、タテガミクローを戻す時は26の手順で戻してください。

# グラフィティラベルの貼り方



余ったラベルは好きな場所に貼って、キミだけのゾイドをカスタムしよう！

## 自分のソイドをアプリで撮影しよう！

ゾイド専用  
写真・動画  
加工アプリ  
「ZFX」



カンタン操作でキミだけの活躍シーンが作れる！  
撮影したらSNSにアップしよう！

## アプリでゲームをプレイしよう！



※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

## ゾイドを撮影して、キミだけのカッコイイシーンを作り出せ！

### ①アプリをダウンロード！ 公式アプリ「ゾイドワイルド」



- ZFX (カメラ・加工機能)
- バトルシミュレーションゲーム
- 組み立てサポート動画

アプリストアで検索！

ゾイドワイルド

### ②このQRコードを読み取るう！

ZW01 ワイルドライガースの特典をゲットしよう！  
ZFX で使える素材やゲームの特典がもらえるぞ！



ZW01 ワイルドライガース

## ゾイドシリーズ ラインナップ キミだけのゾイド軍団をつくろう！



最新情報はタカラトミー公式ホームページでチェック！ <http://www.takaratomy.co.jp>



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部に無理な力を加えないでください。破損する場合があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

(使用上の注意) ○ご使用前に「復元の書」(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 本体を持ち運ぶ際は、本体の胴体部をしっかりと持って運んでください。
- 包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

・塗装する時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。  
・塗装する時は、必ず窓を開け換気をしてください。  
・塗装する時は、火気は絶対に使わないでください。

単4形乾電池1本使用(電池は別売りです。)

REQUIRES 1 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

※写真やイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031**

タカラトミーサポート 検索

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) <http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp> © TOMY/ZW製作委員会・MBS