

この商品は、タカラトミー「トミカ ショプレイバー」DX プレイバートランスポーターをお買い上げいただきありがとうございます。誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった際は、必ずお返していただきます。

警告 (けいこく)
 危険な方へ必ずお読みください

- 小部品があります。誤食・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- アーマートミカ、トミカは人や動物などに向けて絶対に発射しないでください。失物や怪我等の危険があります。
- プレイバートランスポーターの発射口は絶対にのぞき込まないでください。
- 可動部の状態には指などを入れないでください。挟まれて怪我をする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 乗っ物ではありません。事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。
- プラスチック袋を封から開けたり、袋を潰したりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 回りの事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

セット内容

- プレイバートランスポーター 本体 x1
- タイホルダー x1
- アーム(左、右) x各1
- ガート x2
- スロープ x1
- サベル x1
- 取扱説明書(本編) x1

※ 本説明書に付属の「取扱説明書(本編)」をよくお読みください。また、読み終わった際は必ずお返していただきます。

© TOMY
 ※ セット内容以外はお別売りです。
 本製品は特許品です。TAKARA TOMY 株式会社
 ※ 本製品の登録商標は「トミカ」です。
 本製品の商標とロゴは本製品にのみ表示されています。

0570-041031
 発売元 株式会社 タカラトミー
 〒124-8531 東京都葛飾区西葛西 4-7-10

各部の名称、ラベルの貼り方 ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。※()は反対側です。

前から見た図

ラベルの貼る場所: 1. タイホルダー, 2. コックピット, 3. サイドガレージロック, 4. サイドガレージ, 5. ウェポンマウンター, 6. サイドガレージロック, 7. サイドガレージ, 8. サイドガレージ, 9. サイドガレージ, 10. サイドガレージ, 11. サイドガレージ, 12. サイドガレージ, 13. サイドガレージ, 14. サイドガレージ, 15. サイドガレージ

後ろから見た図

ラベルの貼る場所: 16. スロース, 17. ハンドル, 18. スロース, 19. スロース, 20. メンテナンスボット

遊ぶ前に... ※本製品開封後、初めて遊ぶ際はこちらの手順に進んでください。

タイホルダーの組み立て方

① 図の向きに合わせてアームをバンパーに差し込みます。

② アームを図のように閉じ、プレイバートランスポーター本体に取り付けます。

※アームが開いてしまうと、本体に取り付ける際はタイホルダーの中心をずらさないでください。

ガートの取り付け方 ※ゲートが外れた時は、同じように取り付けてください。

① ゲートを図の向きに取り付けます。

② ゲートを閉じます。

図のように、凹凸を合わせて差し込みます。※反対側も同様に差し込みます。

スロープの取り付け方

図のようにスロープをプレイバートランスポーター本体の後面に取り付けてください。

※スロープが外れた時は、同じように取り付けてください。

デッキアップの遊び方



① スタンドを起こします。

ジョブレイバー(別売り)の乗せ方



ジョブレイバーの足裏の凹とスタンドの凸を合わせることで、ジョブレイバーを固定できます。

※L60アタリジョブレイバー(トヨタ ダイナ 専用車)など、外側の凸にはめられない場合は、内側の凸をご使用ください。不足の箇所に凹がないものは、もたれかけないようにしてください。

デッキアップの仕方

① ゲートを閉じます。
② ハンドルを回すように回し、デッキアップをします。
③ デッキアップの途中でスロープが展開し、デッキアップが完了すると、ゲートが開きます。
④ ジョブレイバーをジョブレイバーデッキから出動させます。



※ジョブレイバーの出動は手動で行います。

武器の取り付け方




ゲートの裏側にジョブレイバーの武器を取り付けることができます。

アーマーミカ(別売り)、トミカ(別売り)での遊び方



ジョブレイバーデッキには、スタンドを倒すことで、アーマーミカは2台まで、トミカは4台まで搭載が可能です。ハンドルを回してデッキアップすることで、トミカを出動させることができます。(スロープはあらかじめ展開させておきます。)
※ヘリコプターやショベルカー等の特殊な形状のアーマーミカ、トミカは発動しません。

ジョブレイバーデッキが外れたときは…



図のように4点の溝を合わせて差し込みます。

タイホールドの遊び方



30cm以内
※平らな場所で遊んでください。

① 対象物を置き、タイホールド発射ボタンを押してタイホールドを発射します。
② 発射されたタイホールドの中心に対象物があつたことで、アームが回って選擇します。

※一部特殊なトミカはアームが回らないことがあります。



タイホールドの戻し方



① アームを回すように押し、② プレイヤー・トランスポート本体に取り付けます。


アームが外れたときは…



図のように、バンパーの凸を固定し、アームの溝を合わせて差し込みます。

コックピットの遊び方

① 窓を開きます。
② 搭載させるジョブロイド(別売り付属)の足を曲げ、
③ コックピットの溝に差し込みます。
④ 矢印の方向に固定させます。
⑤ 窓を閉じます。



メンテナンスポッド、ヘリポートの遊び方

① 図のようにヘリポートを開きます。
② メンテナンスポッドにはジョブロイドを2体まで搭載させることができ、ヘリポートにはアーマーミカ、トミカを乗せることができます。



サイドガレージの遊び方

① サイドガレージロックを矢印の方向に動かして、サイドガレージを開きます。
② レバーを手前に倒すと格納させたアーマーミカ、トミカが出動します。



※ヘリコプターやショベルカー等の特殊な形状のアーマーミカ、トミカは発動しません。
※ヘリコプターやショベルカー等全長が大きいものは、横向きに格納してください。

ウェポンマウンターの遊び方



左右にあるウェポンマウンターにジョブレイバーの武器を取り付けることができます。