

プラレール ヒロと水族館貨車セット



セット内容

ヒロ(水族館ラッピング)(動力車)×1両
水そう貨車×1両
アシカさん貨車×1両
海水タンク車×1両

水そう貨車

イルカやカメ、かわいいおさかなの絵が回転するよ!

海水タンク車

おさかなのかわいいマークが付いているよ!

アシカさん貨車

アシカさんの頭が上下して、ボールが回転するよ!

注意

電動走行させる際は、好きな貨車3両をつないで遊んでください。

※電池が入っても動かない場合は、スイッチレバーをONにして指で動力車輪を回してください。

※スイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。

レール・車止めは別売です。

遊ぶかた 下の写真を参考に電池を入れたら、ヒロに貨車をつないで走らせよう!

※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まないように注意してください。
※遊び終わった後、保管する場合は電池を外してください。



車体の外しかた

車体後方にあるOPENと書かれた位置のネジをプラスドライバーでゆるめてから車体をとり外します。




乾電池の入れかた

写真のように、単2形乾電池1本(別売)を、⊕⊖を間違えないように、正しくセットしてください。



車体のもどしかた

- 車体前方を傾けながら先に突起部をひっかけます。
- 車体後方を下ろしてセットします。
- セットできたらネジをしめてください。



スイッチの入れかた

矢印のONの方向へスイッチを入れてください。

※手で押して走らせるときは、スイッチをOFFにしてください。


※電池が入っても動かない場合は、スイッチレバーをONにして指で動力車輪を回してください。

※スイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。

材質表示

●ヒロ(先頭車) 車両本体 : ABS, POM, PC 動力輪 : ABS 前輪・ロッド ゴム車輪 : PE	●炭水車 車両本体 : ABS, PC 車輪 : PE	●水そう貨車、アシカさん貨車 車両本体 : ABS, PS, PC, MABS ギミック動力輪 : ABS 車輪 : PE ゴム車輪 : 天然ゴム	●海水タンク車 車両本体 : PS, PC 車輪 : PE
---	-----------------------------------	---	-------------------------------------

連結のしかた



連結のしかた

写真のようにヒロと炭水車・貨車をつなぎます。



外しかた

車両を持って、そのまま軽くねじると外れます。



thomasandfriends.jp

THOMAS & FRIENDS

プラレール商品に入っているレールやその他の部品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。万一、電池から漏れた液が自に当たったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

●車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。

●可動部の隙間に指などをはさまれないように注意してください。

●車輪に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。

●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。

〈お願い〉○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○4両以上に連結して走らせる場合、一部の情景やポイントレールでは本来の遊び方が出来ない場合があります。その場合は、3両編成で遊んでください。

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元:株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
© TOMY
MADE IN THAILAND

玩具安全基準合格
4904810 41832 0

208216

4 904810 418320