

お家の方へ

空気ので整備ギミックが動き出す!

この商品は空気のできる空気エンジンを内蔵した車両です。車両から伸びているプラグをいろいろな箇所につなげることで空気が送られ、様々な整備ギミックが動きます。「整備遊び」に「空気エンジン」をつなげる新しい遊びが加わって、身の回りにある空気が驚くべき力を持っていることを体感できます。

動かすしくみが見えて楽しい!

整備ギミックには透明なパーツを使用しているため、空気のできる整備ギミックを動かすしくみを見ることが出来ます。しくみが見えることで「持ち上げる」「移動させる」「回す」「磨く」など、整備ギミックの役割と動きの関係が直感的に理解しやすくなっています。


実際に空気のできる力を感じてみよう!

空気エンジンのプラグを触ると、空気のできる力を感じることが出来ます。「この力がトミカを持ち上げたり、出動させたり、ハンドツールなどの整備ギミックを動かしているんだよ! 空気ってすごいね!」と、お子様と一緒に遊びながら是非教えてあげてください。



DXトミカ整備工場 (別売り) と一緒に遊ぼう!

2つの空気エンジンをを使ってメンテナンス遊びが更に楽しい!



JAFビッグレッカー車の空気エンジンをDXトミカ整備工場につなげることで、同時に2カ所の整備ツールを動かすことが可能です。




空気エンジン

DXトミカ整備工場の空気エンジンをJAFビッグレッカー車につなげることで、JAFビッグレッカー車の整備ツールを同時に2カ所動かすことも可能です。

自動ループ

また、「リフト」と「クレーン」につなげると、空気エンジンを付け替えることなくトミカを自動ループさせることが可能です。

※自動ループさせるときは全てのゲートを上げ、リフト側へ進むように切り替えポイントをセットしておきます。



ゲート

ゲート

切り替えポイント

セット!

本商品での注意とお願ひ

稼働中の本体の隙間に指を入れない!

稼働中の本体に顔を近づけない!

トミカが走行するところに顔を近づけない!

JAFビッグレッカー車を持ち運ぶ時は、中のトミカを取り出してから、両手で持ち運んでください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

トミカ



空気はスゴイぞ! 整備工場へ運ぼう!

JAFビッグレッカー車

取扱説明書

対象年齢3才以上
104919



トミカ(ミニカー)は入っていません。

※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。

※パッケージ写真の光や軌跡はイメージです。

単3形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)。
REQUIRES 2 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

※セット内容以外は別売りです。※写真のトミカは2018年6月現在のもので、予告なしに販売を中止する場合があります。※パッケージの写真と商品とは多少異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「空気はスゴイぞ! 整備工場へ運ぼう! JAFビッグレッカー車」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



くちにいれない



うえにのらない



まきつけない

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●プラグのチューブを指などに巻きつけないでください。血が通わなくなり危険です。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れてたりしないでください。万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に着いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

お願い

- ご使用前に、「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。 ○可動部、取付部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 平らな所で遊んでください。 ○ぶついたり、落としたりしないでください。
- 本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。
- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。 ○トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、ディズニーモーターズ、トミカスター・ウォーズ、トイ・ストーリートミカは使用できません。○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

