

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「シンカリオンCW エルダブルトレラー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

© TOMY

●プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA-TX

〈お願い〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持ち持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

※本製品のお客様サポートは日本国内でのみご利用いただけます。


(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容




ビークルモードの組み立て方

VEHICLE MODE

Assembly steps 1-6: 1. Attach Foot Armor A and Leg Armor A. 2. Attach Tire Armor A. 3. Attach Trailer Shoulder A. 4. Attach Ricksoo Blade to Ricksoo Shield. 5. Attach Ricksoo Wing A/B to Ricksoo Shield. 6. Attach Front Armor and Ricksoo Blade to the assembled parts.

ビークルモード完成




ラベルの貼り方

Label application instructions: Refer to the manual or packaging for the correct sticker placement. Diagram shows locations A, B, C, D, E, and F on the truck's body.


エフェクトパーツの取り付け方

- ①エフェクトAにエフェクトB、Cを
取り付けます。
- ②エルダブルトレーラーに取り付けておくことが
できます。



新幹線積載遊びの仕方


- ①連結器を図の位置に
動かします。
- ②エルダブルトレーラーの
上にシンカンセンモードの
シンカリオンを載せます。




合体フォームの組み立て方

別売の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンと合体することができます。写真はシンカリオンCW N700Sのぞみを使用しています。COMBINE FORM

- 1 組み立てた時と逆の手順で
各パーツを取り外します。




- 2 シンカリオンCW N700Sのぞみ シンカリオンモードの
両腕を取り外します。




- 3 アームAを①～④の順に変形させます。

- ①ショルダーAを取り外し、
②トレーラーショルダーAを取り付けます。
- ③ショルダーAを取り付けます。
- ④リクソウイングAを取り付けます。
後ろから見た図




※トレーラーショルダーB、リクソウイングBを使用してアームBも同様にを行います。

- 4 ①レッグアーマーAの図の部分に前を倒します。
②①をレッグBに取り付けます。
③フットアーマーAをレッグBに
取り付けます。




※レッグアーマーB、
フットアーマーBを
使用してレッグAも
同様にを行います。

- 5 ウェストにフロントアーマー、
タイアーマーA、Bを
取り付けます。



- 6 3で組み立てた両腕をボディに取り付けます。




武器の組み立て方


エフェクトAにリクソウブレードを
差し込みます。




リアカーシールドに
合体パーツCを取り付けます。



リクソウイングAに
エフェクトBを
取り付けます。




※エフェクトCを使用して
リクソウイングBも
同様にを行います。




リアカーシールドを
腕に取り付けることができます。

合体フォーム完成



リクソウブレードを
手に持たせることができます。



シンカリオンSRG 武器の組み立て方

リクソウブレードとエフェクトAを
エフェクトB、Cで挟み込みます。

