



TAKARA TOMY

対象年齢 5才以上

この商品で遊ぶには別売り「ウーニーズポンブルセット」の本体が必要です。 **取り扱い説明書** 保護者の方とお読みください。

この商品は、タカラトミー「ウーニーズ専用ペレット すみっぐらし ざっそうとようせいのお花畑」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に「ウーニーズ ポンブルセット」(別売り)付属の取り扱い説明書と、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

ウーニーズ ポンブルセット (別売り)
©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

セット内容 ペレット(ホワイト、ブルー、イエロー、グリーン、ブラウン) X7個...35個 つなぎパーツ...6個 デコパーツ...14個 ディスプレイパーツ...6個 シールシート...3枚 アクセサリーシート...4枚 取り扱い説明書...1枚

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ペレットを膨らませる針は、機能上、尖っていますので危険です。

注意 (ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●パーツは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ペレットやデコパーツなどが体に触れていて違和感があるときは、すぐに外してください。万一、皮膚に異常があるときは必ず医師に相談してください。



<使用上の注意> ○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

20006-TKT-RO

●本商品セット内容以外は入っていません。

●写真やイラストは商品と一部異なる場合があります。●本製品はアクセサリではありません。皮膚や髪に付けたりしないでください。

※膨らましている時や、膨らました後に割れやすいペレットもありますのでご注意ください。 ※ペレットは一度しか使えません。割れたり空気がぬけてしぼんだペレットは廃棄してください。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意を払って製造に出っておりますが、万が一お買付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031 (受付時間 10時~17時) 月曜日~金曜日(土・日・祭日を除く)
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp



ふうせんをくっつけよう!

つなぎパーツの使い方
つなぎパーツを使わなくてもふうせん同士をくっつけることができますが、つなぎパーツを使うとしっかりとくっつきます。



デコパーツをくっつけよう!

デコパーツの使い方
デコパーツやつなぎパーツをふうせんにくっつけていろんなキャラクターを作っちゃおう! ※デコパーツは、ランナーからそっと切り離してください。

※ふうせん、デコパーツ、ディスプレイパーツはくりがえし使えます。

キャラクターをかざっちゃおう!

ディスプレイパーツの使い方
ディスプレイパーツを使うとテーブルやガラス等にくっつけることができます。 ※材質によってつかないものもあります。



こんな時は...

- ふうせんや作ったキャラクターがガラスにつかない。
・接する面が汚れているか、ホコリが付いている場合があります。ふうせんや作ったキャラクターを水で洗って、指で優しくホコリや汚れを取り除いてから、自然乾燥させてください。
・作ったキャラクターをつける時は、「ディスプレイパーツの使い方」を参照してください。
※注意: ペーパータオルや目の粗い雑巾の布を使うと雑巾などが残り、さらにくっつきにくくなります。
- ふうせんがしぼんでしまう。
・膨らませたふうせんは徐々にしぼんでいきます。
・一度膨らませたペレットはもう一度膨らませることはできません。
・温度変化で割れたりしぼみやすくなります。
- ふうせんやパーツがはずれてしまう。
・凹凸のある部分はくっつきにくいです。
・「ふうせんをくっつけよう!」を参照してください。
・上記の「こんな時は...」の1を参照してください。



すみっコたちを作っちゃおう!

ペレット、デコパーツ、シールは
写真も参考に通人で作ってね!

シールシートから、各キャラクターの
シールをはがして使ってね!
※デコパーツは、ランナーからそっと
切りはなしてください。

使用するふうせんのサイズは
大(約4.5cm)だけ!



シール
デコパーツ
耳(白)
※平らな方の面に
シールを貼ってね!

シール
デコパーツ
耳(イエロー)
※平らな方の面に
シールを貼ってね!

しろくま
ふうせん:大
シール
デコパーツ
しっぽ(白)
<背面>

ねこ
ふうせん:大
シール
デコパーツ
しっぽ(イエロー)
<背面>

ペンギん?
ふうせん:大
シール

とかげ
ふうせん:大
シール
デコパーツ
背びれ
<背面>

とんかつ
ふうせん:大
シール

すみっコたちにようせいの衣装を着せてあげよう!



※アクセサリシートからパーツを
切りはなして使ってね!

デコシール
すきなところに貼ってね!

透明シール
※衣装パーツ、羽根パーツ、髪飾りパーツを
取り付けるときに使ってね!



髪飾りパーツ
●髪飾りパーツの下部を折り、
透明シールでとめます。
髪飾りパーツ
透明シール
<背面>

衣装パーツ
●衣装パーツをふうせんにまいて
透明シールでとめます。
衣装パーツ
透明シール
<背面>

羽根パーツ
●羽根パーツの裏面が背面に
くるように透明シールで
とめます。
透明シール
羽根パーツ
<背面>