

この商品にモノコレは含まれません。

※写真やイラストは実際の商品と異なる場合があります。※写真の光や効果、動きの軌跡はイメージです。乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.

この度は、タカラトミー「ポケットモンスター モノコレ 極めろテラスタル 変形! ポケモンジム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

● 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。

● 怪我の恐れがありますので、組み立てた状態で持ち上げて運んだり、ふりまわしたりしないでください。

● 乗り物ではありません。事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。

● プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

● モノコレ以外のものでは遊ばないでください。

● 本製品で遊ぶ際は、必ず足もと(床・地面)に置いてください。

● 可動部に指や髪の毛、衣類などをはさまれないように注意してください。

**お願い**

- 遊ぶ前に、付属の「取り扱い説明書」(本書)を良くお読みください。
- ぶつかけたり、落としたりしないでください。
- 可動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を組み立てた状態や、各部にモノコレを置いたままで持ち運ばないでください。
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- 本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 使用環境によっては床などを傷つける場合がありますので、注意してください。

製品の買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合があります。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、下記までご連絡ください。

**タカラトミーグループ お客様相談室**


**0570-041031**

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)  
 (タカラトミー本部) 本製品の取り扱いについては日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限り受け付けます。  
 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)


販売元: 株式会社 タカラトミー  
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

©Nintendo-Creatures-GAME FREAK-TV Tokyo-ShoPro-JR Kikaku ©Pokémon ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp ©TOMY


### セット内容




■ ポケモンジム  
ほんたいA×1




■ ポケモンジム  
ほんたいB×1




■ ポケモンジム  
ほんたいC×1




■ ポケモンジム  
プレート×1




■ エレベーター×1




■ ローリング  
バトルベース×1




■ スイング  
バトルレバー×1




■ テラスタル  
バトルコート×1




■ アタックパーツA×2




■ アタックパーツB×2




■ アタックパーツC×2




■ テラスタルアタックパーツ×2




■ ゲートA×1




■ ゲートB×2



■ シール①×1



■ シール②×1




■ 取り扱い説明書  
(本書)×1

※写真はシールを貼った状態です。

### ジムモードの組み立て方

#### シール①の貼り方



7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


■ ゲートA ■ ゲートB

■ ポケモンジムほんたいA

■ ポケモンジムほんたいB ■ ポケモンジムほんたいC

■ テラスタルバトルコート

#### シール②の貼り方




26 27 28 29

■ テラスタルアタックパーツ


※( )は反対側です。

#### 1



ポケモンジムほんたいBにスイングバトルレバーを取り付けます。


### 2



※①先に下を取り付けてから②上を取り付けると取り付けしやすくなります。

ポケモンジムほんたいAにポケモンジムほんたいB、Cを取り付けます。

### 3




ポケモンジムほんたいに図のようにエレベーターを取り付けます。

エレベーターを一番下まで下げてください。

ポケモンジムほんたいB、Cを矢印の向きへ閉じます。

### 4




後ろから見た図

ポケモンジムほんたいにテラスタルバトルコートを取り付けます。

前から見た図


テラスタルバトルコートを矢印の向きへ変形させます。

### 5



① ポケモンジムプレートを矢印の向きへ変形し、② ポケモンジムほんたいに取り付けます。

### 6




ゲートB

ゲートA

ポケモンジムほんたいにゲートA、ゲートBを取り付けます。

### 完成







ゲートにモノコレを乗せることができます。

※サイズによっては乗らないモノコレもあります。

## バトルモードの組み立て方

バトルモード  
完成図







## 7 スイングバトル

## スピントール

## ローリングバトル

## テラスタルバトルコート

## 完成



※バトルアトラクションに好きなアタックパーツ/テラスタルアタックパーツを取り付けられます。  
※アタックパーツ/テラスタルアタックパーツを取り付ける時はフロアの下に手をそえてください。

## スイングバトルの遊び方



スイングバトルレバーを動かして、アタックパーツ/テラスタルアタックパーツを前後にスイングすることができます。技の攻防をマスターしよう。

## スピントールの遊び方




スピントールベースを回すとアタックパーツ/テラスタルアタックパーツも回転します。回転技を習得しよう。

## ローリングバトルの遊び方



ローリングバトルベースを指で弾いて狙ったモンコレにアタック！技のコントロールを習得しよう。

## エレベーターの遊び方



エレベーターを上下する時はポケモンジムほんたいを手でおさえてください。  
つまみを持ち、エレベーターを上下することができます。

## テラスタルバトルコートの遊び方



レバーを左右に動かすことでアタックパーツ/テラスタルアタックパーツが回転しながら左右に動きます。  
※レバーを勢いよく動かすとアタックパーツ/テラスタルアタックパーツが外れることがありますので気をつけてください。  
※アタックパーツ/テラスタルアタックパーツが指に当たる場合がありますのでアタックパーツ/テラスタルアタックパーツの向きに気をつけてください。

