


遊ぶ前に

- パッケージの写真を見ながらシールを貼ってください。
- 本体の下からトレイを差し込んでください。トレイの取り付けは必ず保護者の方が行ってください。
- カプセルはしっかりと閉じてください。

遊びかた



本体のカプセル投入口のフタを開け、カプセルを入れてフタを閉じます。セット内容のカプセル以外は入れないでください。



コインスイッチを押すと、下の回転ドラムが回り止まります。止まった絵柄の2匹のキャラクターのうち、どちらか1匹のキャラクターカプセルを取り出します。回転ドラムの下にある彫刻マークと、カプセルの透明部分にある彫刻マークは同じキャラクターです。同じ絵柄と彫刻マークを取り出しましょう。




ガチャハンドルをゆっくりと回します。ハンドルを左右に動かしてカプセルをかき混ぜてみましょう。狙ったキャラクターが出るかな？早く回すとカプセルが出てこないことがあります。そのときはもう一度ゆっくり回してみましょう。



トレイにカプセルが出てきます。回転ドラムの2匹のキャラクターのどちらかが出てきたらミッション成功。パウ・パトロール出動！

もしものときは…

- カプセル投入口、カプセル出口にお子様の手や足を入れる可能性がありますので入れないようにご注意ください。
- 万一、手や足などが入ったときは、必ず保護者の方が下図に従って外してください。
- 必ず保護者の方が、下図の逆の順で元に戻してください。しっかり部品が元に戻ったことを確認してから遊んでください。



パウ・パトロール パウっとレスキュー!ガチャ

本体説明



カプセル投入口に手や足が入ってしまった場合

- 投入口のフタを外します。透明カバー部分のネジをドライバーで6か所外してください。

カプセル出口に手や足が入ってしまった場合

- カプセル出口のトレイを外してください。