

この度は、タカラトミー「ちいかわ イラストスララ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ふきだしテンプレートの縁部に鋭い箇所がありますので、注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●中板やフタが外れることがあるので、スララ本体を持ち歩く場合は、フタをきちんと閉じてください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。

●本商品セット内容以外には入っていません。

<使用上の注意> ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。○直射日光の当たった所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○鉛筆を使用する際には、お取り扱いにご注意ください。○消しゴムや消しカスは、塗装面やプラスチック面などにくっついたまま時間が経過すると落ちない汚れになることがあります。使用後はきれいに片付けて、製品と分けて保管してください。

商品情報は タカラトミー ちいかわ

検索



☆ セット内容



●スララ本体(中板付き)…1個



●スタイルチェンジガイド…1枚



●ふきだしテンプレート…1枚



●イラストお手本シート…17枚(表裏/計88種)



●コミックお手本シート…4枚(表裏/計28種)




●スタイルチェンジお手本シート…6枚(表裏/計48種)




●フレームシート…10枚(5種×各2枚)

☆ 遊び方

ステップ1 本体を開き、おさえ板をキャンパス台へたおし、中板の凹んでいる部分を上向きにして、フックにきっちり最後まで差し込んでください。




ステップ2 本体のフタにお手本シートをのせ、キャンパス台の上に絵を描く紙をおきます。



※えんぴつは入っていません。

ステップ3 中板とフタ・キャンパス台が約60°の状態を保ちます。



ステップ4 中板にお手本シートのイラストが映るので、図のような姿勢で中板からキャンパス台側ののぞきこみながら、紙になぞります。

息をつけよう

- 長く集中して遊ばないでね!
- 目が疲れてきます。休憩をとりながら遊んでね!



※白紙がなくなったら市販の紙を使って遊んでください。





イラストスララ本体と紙の距離を近づけてね!

☆ フタが外れてしまった時は…安全のためスララのフタは外れる構造になっています。

1 本体のフタを覆き、図のようにフックやおさえ板を内側にたおします。

2 キャンパス台を図のようにかぶせて、キャンパス台を下に押し下るとフタがはまります。




☆ じょうずになぞるコツ!


- 明るい部屋に移動したり、机やイスの高さを調整するとなぞりやすくなります。
- なるべく頭を動かさず、片目をつぶりながらなぞると、ズレがおさえられます。

ポイント

フックの真上に頭がくるような姿勢でのぞきこんでなぞろう!



☆ 左右どちら向きでも描けるよ!



右利きの人はこの向きで描いてね!

☆ ふきだしテンプレート


① 好きなお手本を
なぞろう！



② なぞった絵の上にふきだしテンプレートを
重ねて、位置を決めよう！



③ ふきだし
テンプレートが
ずれないように、
上からしっかり
押さえよう！



④ えんぴつの先をふきだし
テンプレートのふちに
押し当てながら
ゆっくりと
描いてね！

ふちに
押し当て
ながら描く

※強く押し当てすぎないように
してください。
ふきだしテンプレートの変形
の原因になることがあります。



できあがり！



ワンポイント
アドバイス

太いペンを使ったり、中を塗りつぶすと
ちいかわ感UP♪



太いペンを使う



中を塗りつぶす

☆ スタイルチェンジお手本シート

① 好きな「顔・服・持ち物のお手本」を
選んで、……線にそって折るか
ハサミで切ろう！

「りんかく線のお手本」




「顔・服・持ち物のお手本」

※ハサミを使用する際には、
お取り扱いにご注意ください。


② スタイルチェンジ
ガイドに「顔・服・持ち物
のお手本」をテープなどで
とめよう！



③ スタイルチェンジガイドを本体のフタに
のせ、おさえ板をキャンバス台側に
たおして白紙を押さえながら、顔・服・
持ち物をなぞろう！



④ 次に「りんかく線のお手本」をスタイルチェンジ
ガイドに貼りかえよう！②と同じ位置に貼ろう！
スタイルチェンジガイドを本体のフタにのせ、
なぞったらできあがり！



ワンポイント
アドバイス

先にりんかく線をなぞると、服や持ち物と
重なってしまうよ！
重ならないように気を付けてなぞろう！


☆ コミックお手本シート

① 好きなお手本を……線に
そって折るかハサミで
切ろう！

※ハサミを使用する際には、
お取り扱いにご注意ください。



② 本体のフタにテープなどでとめ、なぞったらできあがり！



☆ 描いたイラストをアレンジ！



● 作品例はセット内容以外の素材を使用しております。

※写し絵されたイラストはお手本
シートと左右対象になります。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万が一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

本製品のお客さまサポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● 最新のタカラトミー情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY