


C-03 サイバトロン/情報員 **バンブル**

■「取扱説明書」■

この度は、タカラトミー「トランスフォーマー ミッシングリンク C-03 バンブル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

●部品内容




△バンブル本体
 ○レーザーガン



図のジョイントにディスプレイスタンド(別売)を取り付けることができます。



反対側の拳にも取り付けることができます。



●レーザーガンの持たせ方

拳にレーザーガンを差し込みます。各関節を動かすことができます。

●ディスプレイスタンド(別売)用ジョイント

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日も除く) お客様の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

©TOMY


スタート




レーザーガンを図のジョイントに取り付けます。




脚部を閉じます。




図のパーツを倒します。



図のパーツをスライドさせます。



図のパーツを起こします。



図のパーツを閉じ、ジョイントで固定します。

7



図のパーツを閉じます。

8



※変形前の状態に戻す場合は、番号を逆に戻してください。


各部を調整して、ビートルモード完成



●シールの貼り方

図の番号を参考にシールを貼ってください。 ※余ったシールは予備です。

①②③はパッケージの図を参考にお好みでお貼りください。



②又は③
 ※③はオリジナルボックスアート仕様のエンブレムです。

シークレットエンブレムは、指で温めるとマークが出てきます。



●シークレットエンブレム

C-01コンボイ(別売)又はC-02コンボイ(アニメエディション)(別売)等に付属の、シークレットフィルムをパッケージ裏面のスペックチャートに重ねるとデータを読み取ることができます。



※図は例としてC-01コンボイ(別売)を使用しています。

●シークレットフィルム

※本商品にはシークレットフィルムは含まれておりません。