

プラレール

GOGOトーマス
ニア・ブルーノ・ウィフのおもちゃセット

セット内容

GOGOトーマスアクションセット(別売)と
いっしょに動力車1両で遊べるよ!



GOGO ニア(動力車) × 1両

GOGO ウィフ(手ころがし) × 1両

GOGO ブルーノ(手ころがし) × 1両

ブルーノはこまがいは
後方に後ろ向きで
連結して遊べるよ!



※編成によっては、すべてのレイアウトや
積置で走行出来ない場合があります。

遊びかた 下の写真を参考に電池を入れたら、なかまたちをつないで走らせよう!

- ※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。
- ※遊び終わった後、保管する場合は電池を外してください。



■車体のとり外しかた
車体前方にあるOPENと書かれた位置のネジをプラスドライバーでゆるめてからシャーシをとり外します。



■乾電池の入れかた
(1)写真のように単3形アルカリ乾電池1本(別売)を、⊕⊖を間違えないように正しくセットしてください。
(2)シャーシのフックをボディの穴にひっかけてもどし、ネジをしめてください。
※必ずスイッチがOFFの状態で行ってください。



■スイッチの入れかた
矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※手で押して動かすときは、スイッチをOFFにしてください。
※電池が入っても動かない場合は、スイッチレバーをONにして指で動力車輪を回してください。
※スイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に揺らしたらスイッチレバーを切り替えてください。

連結のしかた



■連結のしかた
写真のようにニア(動力車)と他の車両をつなぎます。



■外しかた
車体を持って、そのまま軽くねじると外れます。

ボディの乗せかえかた

ニア(動力車)のシャーシに他の車両を乗せかえて遊べるよ!




GOGOトーマス
アクションシャーシ

ボディの乗せかえかたは
遊びかたの車体のとり外し
かたと同じ手順です。



GOGOトーマスアクションセット(別売)といっしょに遊べるよ!



全長約 30cm のビッグな
ブリッジでニア、ウィフ
ブルーノを走らせよう!

GOGOトーマス
わたってパターン! ダイナミックブリッジ

▲遊びかたの注意 (別売)
このマークが付いている車両(動力車)1両のみで遊べます。このマークが付いていない車両、2両以上の編成には対応していません。このマークが付いている車両は、他のプラレールのレール、情報でも遊べます。

※写真は2024年2月のものです。

〈お願い〉
○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○GOGOトーマスアクションセットで遊ぶときは、動力車1両で遊んでください。○使用する状況によっては床等を傷つける場合や、プラレールの車両の部品がはかれる場合がありますので注意してください。※パッケージに掲載している商品は予告なく仕様の一部や価格の変更をする場合や、やむなく生産を中止する場合がありますのでご了承ください。

- 材質表示
- 車両本体 : ABS, POM
 - 車輪 : ABS
 - 動力輪 : ABS
 - ゴム車輪 : 天然ゴム
 - カプラー : PC

プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック!
POからは プラレール 検索 www.takaratomy.co.jp/products/plarail/

セカンダリトーマスチャンネル
thomasandfriends.jp



CREATED BY KEIJI ALLEGOTT
Based on "The Thomas Series by The Reverend W. V. Awdry, © 2002 Sideline (Thomas) Limited.
Thomas the Tank Engine & Friends" and "Thomas & Friends" are trademarks of Sideline (Thomas) Limited.
© 2024 TF Entertainment Limited. All rights reserved. TF and GOGO are trademarks of TF Entertainment Limited.
The product was produced by TAKARA TOMY through:
Sony Creative Products Inc. in Saitama (China) Limited.



©2024 TAKARA TOMY

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 一次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。
- 一方、電池から漏れた液が自らに入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひやや酸に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣類などを巻き込まないように注意してください。
- ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。

タカラトミーでは、当製品の安全と環境に配慮した事業の推進一環として、後述のとおり、そのために、常に製品に改良研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品でも多少異なることや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承くださいますようお願いいたします。万全の注意をはらった商品に当たっておりますが、万一お届き次第の時点でございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 0570-041031
受付時間: 月曜～土曜 10:00～18:00 (土日・祝日を除く)
※お問い合わせの際は、本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入から日本国内からのお問い合わせに限りとなります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
© TOMY
MADE IN THAILAND

玩具安全基準適合
4904810 934875

208216

ST 24
【一社】日本玩具協会
登録商標登録番号: 4-22-4



4 904810 934875

●この商品の詳しい情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp