

**BX-38 CRIMSON GARUDA** フォーセフンティ-ティ-ビ  
**クリムゾンガルダ4-70TP**

ないよう  
**セット内容**

- 取扱説明書(本書) × 1



- ブレード【クリムゾンガルダ】×1
- ラチェット【4-70】×1
- ビット【TP】×1

※セット内容物以外は全て別売りです。

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や残像はイメージです。

※この製品で遊ぶには別売りまたは別製品に付属のランチャー、スタジアムが必要です。

ウェブ説明書・イベント情報・お問い合わせ先等はこちら▶

たいしょうねんらい  
**対象年齢**  
6才以上

**警告 (けいこく)**



保護者の方へ必ずお読みください。  
● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

● ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。● バイブレードエックスで遊ぶ時は、バイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のバイブレードと遊ぶことはおやめください。● 回転しているバイブレードの上や横方向から、バイブレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。● バイブレードは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガがあります。● バイブレードで遊ぶ時は周りに注意して、腕やフィンダー(別売り)等が人に当たらないようにしてください。● バイブレードで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。● バイブレードエックスは必ずバイブレードエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)に置いてください。● 安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。● 遊ばない時は必ずランチャー(別売り)からバイブレードを外してください。● ぶつかけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。● バイブレードエックス専用スタジアム(別売り)を使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。● プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

**BEYCODE** ベイコード

ベイコードはパッケージ底面のフラップに印刷されています。  
※スキャンするまでは捨てずに保管してください。

**商品アンケート実施中**

お答えいただいた方に景品をプレゼント!  
※詳細はWebサイトをご覧ください。

[www.takaratomyfans.com/](http://www.takaratomyfans.com/)

▶ お客様IDナンバー **HTP-M82-TRP**

▶ JANコードナンバー **4904810939504**

タカラトミーグループお客様相談室  
0570-041031 (受付時間 10-17時 年中無休(土日祝日を除く))  
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

● たいのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

◎ HK, HM, PD, BBX, TX

◎ TOMY

MADE IN VIETNAM

《使用上の注意》○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

<p>20cm</p> <p>バイブレードは下に置いてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。</p>	<p>スタジアムは床・地面でください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。</p>	<p>立ってひざ姿勢で遊んでください。</p>	<p>60シュート</p> <p>空中でぶつかったバイブレードやパーツがはじけて飛ぶ危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。</p>
<p>バイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。</p>	<p>スタジアムにはバイブレードを3個以上シュートしないでください。</p>	<p>周りの人につぶつからないよう注意して遊んでください。</p>	<p>横から</p> <p>上から</p> <p>スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。</p>

注意 注意  
バイブレードをシュートする前には必ず各パーツにヒビや破損、ネジの外れ等がないことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。

**バイブレードの組み立て方**

① はじめに **ブレード** と **ラチェット** を組み立てます。

**ブレード**      **ラチェット**

ギヤチップ      ラチェットカバー(白いパーツ)      ラチェットリング(外側の刃)      ラチェットベース(底面のパーツ)

② **ラチェットカバー** の **▼** と **ラチェットリング** の **▲** が揃っているか確認します。揃っていない場合は **ラチェットカバー** と **ラチェットベース** を下図のように持ち、**ラチェットリング** を矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。

カチッ

③ **ブレード** と **ラチェット** を重ねます。**ブレード** の裏にある **ラチェットカバー** と同じ形の凹みに、**ラチェットカバー** を合わせるようにしてください。

凹み      ラチェットカバー

**バイブレードの組み立て方** **カチッ**

④ **ブレード** をおさえながら、**ラチェットリング** を矢印の方向にカチッと回し **ラチェットベース** の **R** と **ラチェットリング** の **▲** が揃うようにロックします。

ラチェットリング      R      ▲      ブレード

⑤ **ビット** の **シャフト** を **ラチェットベース** の穴にカチッと差し込むことでバイブレードが完成します。  
※分解する時は逆の手順で取り外してください。

ビット      シャフト      軸先      シャフト      穴

**モードチェンジ** **ビット**

ビット・TP(トランスポイント)

ビットの軸先についている突起がラチェットに当たる位置で高さが変化します。

突起

注意 注意  
**ビットが回るか確認してください**

バイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチカチッと回るか確認をしてください。固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますのでバイブレードを分解して組み立て直してください。

カチッ      カチッ

注意 注意  
**分解する時の注意**

バイブレードを分解する時は、必ず最初に **ビット** を外してください。ビットを外さないとバイブレードを分解できない場合があります。

ビット

注意 注意  
**バーストした時の注意**

バイブレードがバーストした時はラチェットからビットを引き抜いてからバイブレードを組み立て直すようにしてください。