

- トランステクター×1
- カーナ×1
- 武器×2 (トランステクターにセットしてあります)
- 正しい遊び方説明書(本書)×1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●尖っている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品等を持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html


発売元: 株式会社 タカラトミー

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

ビークルモードへの変形の仕方

パッケージから出したら図を参考にトランステクターを変形させてください。

横から見た図




垂直尾翼と主翼を持ち上げ、ランディングギアを出します。反対側も同様に変形させます。

キャノピーを開けます。

カーナ(ヘッドマスター)を座席に座らせます。座席の背もたれが倒れている場合は背もたれを起こしてください。

キャノピーを閉じます。

図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。




ビークルモード完成

1 ロボットモードへの変形の仕方

図を参考にトランステクターを変形させてください。

横から見た図



キャノピーを開きます。

2

カーナ(ヘッドマスター)を取り出します。

3

キャノピーを閉じます。

4

ランディングギアを収納します。

5

腕部のジョイントを外し、図の位置に伸ばします。反対側も同様に変形させます。

6

すねパーツを開きます。反対側も同様に変形させます。

7

つま先を出します。反対側も同様に変形させます。

8

すねパーツを閉じます。反対側も同様に変形させます。

9

腕部を180度回転させます。

10

腕部側面のパーツを開きます。

11

手を出します。

12

腕部側面のパーツを閉じます。

13

脚部を開きながら起こします。

14


機首部を足の間を通して持ち上げ、脚部を閉じます。

15

垂直尾翼を倒します。

16

カーナ(ヘッドマスター) 横から見た図




脚部を図のように可動させブレインストームの頭部に変形させます。

本体を回転させてヘッドモードの完成です。

17

頭部を取り付けます。頭部を取り付けると座席部分が展開します。



ビークルモードに戻す場合

キャノピー上部のパーツを下げ、頭部を外します。

キャノピーを開き、座席を持ち上げます。

図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。ビークルモードに戻す場合は番号を逆に戻してください。

機首側面に付いている武器を取り外し左右の手に持たせることができます。

ロボットモード完成