

たいしょうねんれい さい いじょう
対象年齢6才以上

TAKARA TOMY

取り扱い説明書

心 スキャナー

あなたのドキドキおてこのランプが表示します。

※パッケージの写真やイラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。
※効果には個人差があります。
テスト用電池付(LR44 ボタン電池 2個) WITH A BATTERY (2 LR44 BUTTON-TYPE)

この度は、タカラトミー「心スキャナー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わったあとは必ず保管しておいてください。

© TOMY

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険性がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 破れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は健康上好ましくありませんので避けてください。
- 使用中にめまい、吐き気など体の異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- 本製品はおてこの脈拍数を測定します。長時間使用したり、サイズが合わない方が使用をするとうっ血することがあります。万一おてこに痛みなどの異常を感じた場合は、直ぐに取りはずしてください。

注意 (ちゅうい)


- 長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。
- 歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。
- 本製品の装着、あるいは取りはずしをする時は衣類や髪の毛と一緒にさままないよう注意してください。
- 本製品が破損、故障した場合は、直ちに使用をやめてください。
- 戸外では絶対に使用しないでください。
- 遊んだ後は電池をはずしてください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。》古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後や長時間使用しない時は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、過熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 電池を廃棄する場合及び保存する場合は、テープ等で絶縁してください。
- 本製品の可動部を無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 本製品が入っている袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

〈使用上のお願い〉

○ご使用前に商品の取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。○梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。○頭の大きさや形で脈拍を測定できる位置が少しずつ違ってきます。本製品の位置を調節し脈拍を測定できる位置を見つけてください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品が汚れたり、水分が付着すると正しく脈拍を測定できない場合がありますので、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。



入っているもの



タカラトミーでは「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください


〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
 PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

0570-041031 タカラトミーサポート 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>


始める前に




本体裏の絶縁シートを引き抜いてから、ご使用ください。引き抜いたシートは捨ててください。

電池の交換方法


●電池寿命(連続動作時):90分 ※当社測定値




①本体裏の電池カバーのビスをプラスドライバーでゆるめ電池を外します。



②LR44 ボタン電池2個を向きを間違えないように図のように入れます。



③電池カバーのツメを先に合わせて取り付け、ドライバーでビスを締めます。




組み立て方




- ① ヘッドバンドパーツCにヘッドバンドパーツBを通します。
- ② ヘッドバンドパーツAの突起をヘッドバンドパーツBにはめます。
※頭の大きさに合わせてベルト穴を調節してください。
- ③ ヘッドバンドパーツと本体を取り付けて完成です。


基本的な遊び方




- ① 頭に装着してスイッチON
ランプが黄色に光ります。
このとき心を落ち着けて、なるべく動かないようにします。
※頭の大きさや形で脈拍を測定できる位置が少しずつ違ってきます。
本体の位置を調節し、脈拍を測定できる位置を見つけてください。




- ② ドキドキランプが緑色に点滅しはじめたらスキャン開始!
緑色になったかどうか鏡で確認するかみんなに見てもらおう!



このときドキドキランプが何色に光っているかであなたのドキドキを判定します。



ドキドキランプの説明



※遊んでいる途中で黄色点灯になった場合はエラーです。スイッチを長押し(約3秒)し、もう一度はじめてやり直してください。

注意

- 約20秒でオートスリープになります。
- センサー部分がおでこから浮いていると正しく計測できません。
- ドキドキランプが赤く点滅していても、必ずしも動揺しているとは限りません。
- 結果には個人差があります。
- 心スキャナーを着ける人が変わる場合、スイッチを長押し(約3秒)してOFFにし、もう一度はじめてやり直してください。

遊んだ後は

スイッチを長押し(約3秒)してドキドキランプを消してください。