

21 オプティマスプライム  
**OPTIMUS PRIME**

単4乾電池2本使用(電池は別売りです。)  
REQUIRES 2 LR03 ('AAA' SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

【正しい遊び方説明書】

に、注意事項や遊び方をよく読んでください。  
この「正しい遊び方説明書」は、読んだ後も大切に保管してください。  
イラストは、商品と多少異なる場合があります。

- 【含むもの】
- オプティマスプライム本体×1
  - 武器×6
  - 正しい遊び方説明書(本書)×1

マークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。  
マークの部分はジョイントは固定と取り外しに注意してください。  
マークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

**警告(けいこく)**  
保護者の方へ必ずお読みください。  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意(ちゅうい)**  
●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●⊕(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつかけたり、振り回す等の乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

- (使用上の注意) ○ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
  - 本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
  - 製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。
  - 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
  - 細部材は、開封後はすぐに捨ててください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えており、そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お買付きの品がございましたら下記までご連絡ください。  
タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください  
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時  
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031  
**0570-041031** タカラトミーサポート 検索  
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>  
発売元: 株式会社 タカラトミー ©TOMY  
●このタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

**ビークルモードへの変形の仕方** 図を参考に变形させてください。 **WEBで変形解説動画公開中!** <http://tf.takaratomy.co.jp/toy/event/2015/04/tf.html>

**電池の入れ方**

※ライトが光らなくなったり、サウンドが鳴らなくなったら、新しい電池に交換してください。  
※電池の交換は、保護者の方が行ってください。

1. ジョイントを外し、背中のパーツを上げます。

2. 電池ボックスのフタのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめます。

3. フタを外し、単4乾電池2本を+を間違えないように、正しくセットしてください。

4. フタを閉じ、ネジを右に回し、閉めます。

5. 背中のパーツを元に戻し、ジョイントを合わせます。

**オプティマスプライム (ロボットモード)**

※パッケージから出したら、図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。

※背中電源スイッチをONにします。胸のスイッチを押すとライトが光り、サウンドが鳴ります。遊ばない時は電源をOFFにしましょう。

**1** 腕を上げ、肩から回します。

**2** 脚を閉じ、ジョイントを合わせます。

**3** 下半身を回します。

**4** 上半身を前に動かします。

**5** ジョイントを外し、タイヤパネルを展開します。

**6** 肩と腕のジョイントを外し、腕を開きます。

**7** タイヤパネルを上げ、ジョイントを合わせます。

**8** ジョイントを外し、頭を倒します。

**9** ジョイントを外し、タイヤを前に動かします。

**10** 背中のパーツを上げます。

**11** ジョイントを外し、トップパネル(小)を上げます。

**12** サイドパネルを展開し、ジョイントを合わせます。

**13** ジョイントを外し、トップパネル(大)を開きます。

**14** 足を前に動かします。

**15** ルーフ(かかと)を閉じ、ジョイントを合わせます。

**16** リアハッチを起こします。

**17** トップパネルを閉じ、ジョイントを合わせます。

**ビークルモード完成** 武器を各ジョイントに取り付ける事ができます。

※トップパネル裏のジョイントにも武器を取り付ける事ができます。

■別売りのトランスフォーマー(ビークル)を乗せて遊ぶことができます。

①リアハッチを開きます。

②ビークルを乗せます。

TAV03 ストロングアーム(別売り)

TAV01 パンブルビー(別売り)




# ロボットモードへの変形の仕方


図を参考に变形させてください。

## オプティマスプライム (ビークルモード)


1 ジョイントを外し、  
トップパネル(大)を開きます。




2 ジョイントを外し、  
トップパネル(小)を開きます。



3 リアハッチを倒します。




4 ジョイントを外し、  
ルーフを上げます。




5 ルーフ(足)を後ろに動かします。




6 トップパネル(大)を閉じ、  
ジョイントを合わせます。



7 サイドパネルを畳み、  
ジョイントを合わせます。



8 トップパネル(小)を畳み、  
ジョイントを合わせます。



9 <変形前の状態>  
<裏から見た図>




フロントを背中側に  
倒します。



※胸のパーツが連動して  
動きます。

10



タイヤを後ろに動かし、  
ジョイントを合わせます。

11



頭を起こし、  
ジョイントを合わせます。

12




マフラーを起こします。  
※左右同様に動かします。


13




ジョイントを外し、  
タイヤパネルを開きます。




腕のジョイントを外します。



腕を上げます。




腕を上げ、脇と肩のジョイントを合わせます。




15 タイヤパネルを畳み、  
ジョイントを合わせます。




16 タイヤパネルを垂直にし、  
ジョイントを合わせます。




脚をまっすぐにします。



<横から見た図>



18 下半身を回します。



19 ジョイントを外し、脚を開きます。



20 腕を肩から回します。



腕を下げます。



### ロボット モード完成

図を参考に各部を  
調節して、ロボット  
モードの完成です。



※肩のダイヤルを  
回すと、エン  
ブレムがトランス  
フォーマーコー  
ドに変わります。  
※トランスフォーマー  
コードは2種の異なる  
コードがあります。

腕のボタンを押すと、  
ディセプティコン  
ハンターが出ます。(両腕)



ディセプティコンハンター  
※ロボットモードでも、ディセプティコンハンター以外の  
ジョイントにも武器を取り付ける事ができます。

### コードをスキャン!

※イラストは  
イメージです。  
トランスフォーマーコード(カラービットコード)  
をスキャンして、プライムメモリーを集めよう!  
※詳しくはパッケージをご覧ください。



colorbit  
※カラービット®はビーコア株式会社の登録商標です。