


レイアウト例

基本レイアウト


自動ターンアウトレールで行き先が変わり、すっとぐるぐる回り続けるレイアウトだよ!



- このレイアウトに必要な別売の部品
- 直線レール × 2本
 - 1/2直線レール × 5本
 - 曲線レール × 12本
 - ストップレール × 1本
 - ターンアウトレール (L) × 1本
 - 自動ターンアウトレール × 1本
 - 洗車場 × 1個
 - 車庫 × 1個

Uターンレールレイアウト


あっちでぐるり、こっちでぐるり、いったりきたりが楽しいレイアウトだよ!



- このレイアウトに必要な別売の部品
- 直線レール × 1本
 - Uターンレール × 1式
 - 単線・複線ポイントレール(B) × 1本

8の字レイアウト

ストップレールをうまく使って2編成を脱線しないように走らせよう!



- このレイアウトに必要な別売の部品
- 直線レール × 2本
 - 1/2直線レール × 4本
 - 曲線レール × 12本
 - ストップレール × 2本


※写真やイラスト・軌跡はイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。

株式会社 タカラトミー


タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031
0570-041031 | タカラトミーサポート | 検索
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

遊ぶ際の注意とお願い



2両目に動力車がある車両は転車台で遊ぶことができません。



4両編成以上の車両は転車台で遊ぶことはできません。

プラレール

ぐるぐる回る! ビッグ転車台基地

BIG TURN TABLE BASE

TAKARA TOMY

©TOMY

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

対象年齢3才以上

セット内容

- 転車台本体 × 1個
- ゲート大 × 1個
- ゲート小 × 2個
- インアウトレール × 2本
- インレール × 2本
- 曲線レール(グレー) × 4本
- ベースパーツ × 1枚
- ベース固定プレート × 4枚
- サインポール × 2本
- シール × 1枚
- 取り扱い説明書(本書) × 1枚

取り扱い説明書

プラレール車両・セット内容以外のレール、情景は別売です。

この度はタカラトミーの「ぐるぐる回る!ビッグ転車台基地」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

- 可動部のすきまに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ビッグ転車台基地の上に乗らないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、本体を組み立てた状態やプラレール車両を置いたまま持ち運ばないでください。
- 本商品をぶつけたり、おとしたり乱暴な遊びをしないでください。
- プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

- (お願い)
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
 - ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。
 - 遊ぶときは必ず平らな場所で遊んでください。
 - 可動部や取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。故障や破損の恐れがあります。
 - 本商品の上に乗らないでください。故障や破損の恐れがあります。
 - 商品の隙間に食べ物のカスやホコリなど異物が入ると故障・破損の原因になります。
 - 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
 - 本機は非防水なため、絶対にぬらさないでください。
 - 本商品やプラレール車両の改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり故障の原因となります。
 - 2両目に電池ボックスのあるプラレール車両・4両編成以上のプラレール車両は、転車台で遊ぶことができません。
 - 転車台の回転の動きが悪くなった場合は、プラレール車両の電池を交換してください。
- ※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」がありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

シールの貼りかた


下の写真やパッケージを参考にしてシールを貼った後にパーツを組み立ててください。(写真はシールを貼った状態のもです。)



※()のシールは裏側に貼ってください。

組み立てかたと各部名称

①ゲート大、ゲート小、サインポールを転車台本体に差し込みます。



②ベースパーツに4枚のベース固定プレートをはめ込み、インアウトレールとインレールをセットします。※インアウトレールとインレールの位置はレイアウトによって変わります。




注意 ベース固定プレートはしっかりとめ込んでください。プレートが浮いた状態ですと正常に動作しません。


③インアウトレールとインレールを曲線レール(グレー)4本でつなぎます。



④転車台の黄色い突起部分(A)が図のように立ち上がっている場合は、転車台側面の黄色いスイッチ(B)を矢印の方向に動かしてください。黄色い突起部分(A)が下がります。



⑤転車台本体の裏面の丸い突起部分をベースパーツの中心にのせます。



⑥インアウトレールの「SET」の矢印の方向に転車台本体を回転させながらセットします。




⑦転車台の▼とインアウトレールの▲をあわせてください。



遊びかた ※右下と裏面のレイアウト例を参考にレールを組みます。

転車台の方向に車両を走らせよう!!
スイッチ操作で出口が選べる!!

車両を走らせよう
転車台の位置を確認し車両を走らせます。



ガイドレバー(インアウトレール)の使いかた

ガイドレバーはマニュアルモードで遊ぶ際に運転切替スイッチを「発車」の位置に入れやすくするためのレバーです。



運転切替スイッチ(インアウトレール)の説明

★自分で車両の出口を決めたいとき

▶ **マニュアルモード「発車」**
転車台がインアウトレールの位置になると車両が1回だけ発車します。(車両発車後に運転切替スイッチが自動で「発車しない」に移動します。)




✕ **マニュアルモード「発車しない」**
転車台がインアウトレールの位置にきても車両は発車しません。(回転を続けます。)




★全自動で転車台を動かしたいとき

▶ **オートモード「自動」**
転車台がインアウトレールの位置になると車両が毎回発車します。



レールを組みよう!!



ワンポイントアドバイス

A-1から発車した車両がA-2にもどるようにレールをつなぎます。
B-1から発車した車両がB-2にもどるようにレールをつなぎます。

周回するレイアウトが組めない、そんなときは!!


レイアウトを組み際にレールが繋がらないときは転車台を使って、Uターンさせることができます。



**別売のレールをつないで
いろいろな遊びかたが楽しめる!!**

立体レイアウトもできる!!

ゲート小とブロック橋脚(別売)を使って転車台を立体的に組みることができます。



マスコン(別売)と遊ぶとさらに楽しい!!

マスコンのレバー操作で転車台が回り、止まったり、逆回転したり! まるで転車台を操縦している気分!



注意 「バック(後進)」で転車台に進入しないでください。車両が正常な位置で停車しないため転車台が動作しません。

マスコンのレバー操作で出口が選べる!!



マスコンのレバーを「ゆっくり・はやい(前進)」に動かして車両を転車台に進入させます。転車台に車両が入りきった状態でレバーを「バック(後進)」にすると回転が逆になります。その状態ではインアウトレールのスイッチがどの位置でも発車しません。

レイアウト例 レールや情景部品を組み合わせて、いろいろなレイアウトにチャレンジしてみよう!

■カンタンレイアウト

少ないレールでかんたんに組めるよ!



注意 1/2直線レール、1/4直線レール、交差ポイントレールは転車台に直接つながらないでください。

このレイアウトに必要な別売の部品

- 直線レール × 3本
- 曲線レール × 8本

レイアウトサイズ
約(W)1110×(D)775×(H)130mm