

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。※光や発音はイメージです。※セット内容物以外はすべて別売りです。正しい遊び方説明書

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やウィンドウが人に当たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードは必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)においてください。●ウィンドウは、指などに巻きついたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●レイヤーにはベイブレード識別情報を記録した電子タグが内蔵されています。これらの情報はバトル時やペイロガー(別売り)との通信時には使用されません。●ランチャーは正しく持つてご使用ください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャーからベイブレードを外してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベイブレード専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレードバースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。



タカラトミーベイブレード事務局
TEL 03-5778-4680
※電話受付時間 月・水・金曜日(祝祭日を除く)
10~12時/13~17時

〈使用上の注意〉各パーツは無理に曲げたり引っぱりしないでください。○袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○専用機器以外での使用による電子タグのデータの消失・損害に関して当社は一切の責任を負いません。



ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ前に必ずお読みください。

●ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立て置き状態で遊んでください。(右図参照) (高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び鎮等に当たる恐れがあります。)
●ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下の高さより発射させてください。(右図参照) (高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。)
※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中に多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますご了承ください。製品につきましても、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万が一お買付品の不良などがございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室
おかけ間違いのないようご注意ください。

0570-041031
電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
©Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO © TOMY
MADE IN VIETNAM



クライスサタン .2G.Lp の組み立て方

組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

- 1 ゴッドチップの確認**
ゴッドチップがロックされていることを確認してください。
- 2 レイヤーとディスクをかさねる**
ディスクのストッパーをレイヤーのガイド穴に入れてください。
- 3 ディスクの位置を合わせる**
ディスクのストッパーが4箇所のレイヤーのガイド穴の位置になるようにしてください。
- 4 ドライバーのセット**
2に合わせたレイヤーと、ディスクにドライバーを4箇所に奥まで差し込んでください。
- 5 ロックする**
1) ドライバーを奥まで差し込みながら、2) 矢印の方向に回すことでベイブレードがロックされます。
※最後までロックしてください。
- 6 完成**
必ずベイブレードが組み立てられた状態で遊んでください。正しくロックされていないとベイブレードをシュートできません。

かんせい完成!!!
材質の特性上、バトルでぶつかる部分に白くなる場合がありますが、製品にヒビや破損が無ければそのまま使用できます。

ゴッドチップの付け替え方

※ベイブレードを組み立てた状態では付け替えることができません。
※ゴッドチップの付け替えができるのはB-73以降のものです。

- ゴマ本体からレイヤーを外し、図のようにドライバーのフチをゴッドチップのミゾに合わせます。
ドライバーのフチ
ゴッドチップのミゾ
- ドライバーを矢印の方向に止まるまで回し、ゴッドチップをゆるめます。
※ゴッドチップはゆるめると下に下がります。

ステッカーの貼り方

ステッカーを写真のように貼ってください。
友達や家族のベイブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう!
余ったステッカーをそれぞれのパーツに貼って自分のベイブレードの印にしよう!

レイヤー	ディスク	ドライバー

※①と②、③と④は形が似ていますのでご注意ください。


- ドライバーをレイヤーの裏側に図のように差し込み、ゴッドチップを取り外すことができます。
- 取り付ける場合は、ゴッドチップ裏側のへこみと、レイヤーの穴の出っ張りの位置を合わせて重ねます。
- パチンと音がするまで押し込みます。
- ゴッドチップをドライバーで回し、マークの位置をそろえてセット完了です。
※レイヤーの▼マークとゴッドチップの◆マークをそろえてください。(ゴッドチップは上へ上がります。)

正しくセットされていない状態では絶対にシュートしないでください。チップが飛び飛ぶ恐れがあります。

フレームの取り外し方


※「2(ツー)ディスク」はフレームを外したり、別商品に付属のフレームを取り付けることができます。
 ※フレームの取り付けができるのはB-73以降のものです。

1 フレーム部分を矢印の方向に回転させます。




※レイヤードライバーは外してください。

2 フレームの出っ張りやディスクのへこみの位置を合わせると取り外すことができます。



3 取り付ける際は逆の手順(①②)でおこなってください。



※左回転のベイブレードに取り付ける場合は矢印と反対方向に回してセットしてください。

フレームとは




ディスクに取り付けて性能をアップできる追加パーツだ!状況に応じて使い分けよう!

遊び方

エントリーランチャーの準備


下図のようにマークの方向からエントリーウィンドーの向きを合わせて入れます。



※ゴッドレイヤーシステム(B-73以降)のレイヤーは、プロトランチャー(別売りのB-62等に付属)は使用できません。
 ※エントリーランチャーは別売りのベイロガーやランチャーグリップ等の取り付けはできません。

回し方


エントリーランチャーをしっかりと持ち、エントリーウィンドーを強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。



※エントリーランチャーとベイブレードをいっしょに持つとショートすると、手にケガをする恐れがありますので、図のように持つてください。エントリーウィンドーもグリップ部分を持って遊んでください。

ベイブレードのセット

①の方向にレイヤーのガイド穴にエントリーランチャーのツメ2カ所を差し込んでから、
 ②の矢印の方向にかるくひねるとひっかかってセットされます。



注意

ウィンドーを動かさないようにして、セットしてください。

※力チツツ音がしたら、それ以上回さないでください。故障の原因になります。
 ※必ず両方のツメにひっかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。




注意

ベイブレードがランチャーから外れなかった場合の注意

ベイブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損する場合がありますのでご注意ください。

エントリーランチャーを下から見た図



1.エントリーランチャーにエントリーウィンドーを差し込みます。
 2.レイヤーを押さえないがドライバーを矢印②の方向へ回します。
 3.レイヤーを矢印③の方向へ回してからベイブレードを引き抜いてください。

片側だけ外れない場合

片側だけ外れない場合は、左記の手順④でエントリーランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを左に回すようにしてください。



ベイバトルの仕方

- お互いベイブレードをランチャーにセット。
- お互いベイブレード専用スタジアムの上に構える。
- 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュート!

※ベイブレードバースト専用スタジアム以外は使用しないでください。
 ※セット内容物以外は全て別売りです。



- ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。(B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上シュートしないでください。)
- シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。
- シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。
- シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。
- シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。



ベイブレードの勝ち方

全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



強力な攻撃で相手をバースト(破壊)させれば勝利!

2. オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベイブレード専用スタジアムからはじき出せば勝利!


3. スピンフィニッシュ



相手により長く回転し続けられれば勝利!

ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合




①ゴッドチップがゆるんでいないか、レイヤーとゴッドチップのマークがそろっていることを確認してください。ゆるんでいた場合は本書表面の説明図を参照し、ロックし直してください。

②ストッパーがロック位置で止まるまで回してください。

③しっかりロックできていたら準備完了!

バーストした場合

表面の「ベイブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。



商品アンケート実施中

アンケートに
お答えいただいた方に
抽選で
福袋をプレゼント!

<https://www.takaratomyfans.com/>



※アンケートにお答えいただく際、お客様IDナンバー、JANコードナンバーが必要となります。
 ※通信料などは、お客様のご負担になります。

ご回答の際、以下の情報を入力してください

▶ お客様IDナンバー
 BEH-FK2-TRP
 ▶ JANコードナンバー
 4904810874829