シシュリーナ

すみっコぐらしセット

♥お手本シート♥

このシートは、シシュリーナ「すみっコぐらしセット」をつくるときに使うよ！

つくりたいものと同じ形のキャンバスのお手本を見ながらつくってね！

すみっコぐらし

取り扱い説明書といっしょに見てね！

お手本シートのポイント



- ★のマークからぬいはじめよう！
- 矢印の色は、使うヒモの色だよ！番号に従って順番にぬっていってね！
- ○と□のマークの穴にはデコパーツをつけよう！
- ⃠と◪の斜線の入った穴はヒモが2回とおるよ！

○は裏から、□は表からヒモをとおそう！



矢印が右上にむかっているときは右方向にぬいすすめるよ！

矢印が左下にむかっているときは左方向にぬいすすめるよ！

※お手本シートの指示と違う色のヒモでぬうと、ヒモが足りなくなることがあります。お手本シートの指示と同じ色のヒモを使用してください。

デコパーツ、デコパーツ専用シールの使いかた

- デコパーツの番号とシール台紙の番号が同じものをはり合わせよう！
  シールをはらないパーツもあるので間違えないように注意してね！
- 切りはなしたパーツはそれぞれ、指定されたキャンバスにデコってね！





©2016 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©TOMY

丸型ボーダー

はじめてでもつくりやすいよ♪

使うヒモの色 ○○

ヒモをとおす順番



POINT!



○と□の2列分でぬい目が1列できるよ！

ぬいはじめの★の穴からヒモをとおして、数字どおりに順番にぬっていこう！1番下の水色からぬいはじめて、1色ずつぬっていくよ！



ぬい目のすすみ方

ぬい目の列は ⟶ の方向にすすめていくよ！

完成イメージ

ぺんぎん？のデコパーツつき♪



とんかつ

つなげてぬってみよう♪

使うヒモの色 ○



POINT!



丸型と同じように左下のぬいはじめの★から続けてぬっていけるよ！2～3はヒモをつなげてぬえるよ！



デコパーツの位置



しろくま

つなげてぬってみよう♪

使うヒモの色 ○

POINT!



丸型と同じように左下のぬいはじめの★から続けてぬっていけるよ！下側の★～2、上側の177～178はつなげてぬえるよ！





デコパーツの位置



ねこ

色分けをしてぬってみよう！

使うヒモの色 ○○

POINT!



最初に2箇所の濃い黄色の部分からぬっていこう！濃い黄色の部分が終わったら、残りの部分を薄い黄色でぬっていくよ！しろくまと同じように、左下の★～2の部分はつなげてぬえるよ！





デコパーツの位置