トミカヒーロー レスキューフォース

正しい遊び方説明書

DXレスキューダイバー

©「トミカヒーロー レスキューフォース」製作委員会／テレビ東京・電通
©2008「劇場版トミカヒーロー レスキューフォース」製作委員会

TEL 03-5650-1031
TEL 06-6395-1031
TAKARA TOMY
対象年齢 3才以上
発売元 株式会社 タカラトミー

※使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。
※なお、この「正しい遊び方説明書」は、商品の保存のために保管してください。
※写真及びイラストは、実際と多少異なる場合があります。

●このシリーズのくわしい情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

注 意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対与えないでください。
- 幼児のトミカは、人の顔や動物などに向けて、発車しないでください。
- 発車口は絶対にのぞき込まないでください。
- 投げつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部分の隙間には指などはさまないように注意してください。
挟まれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手のとどかない所に保管してください。

〈使用上の注意〉
- 遊ぶ前に「正しい遊び方説明書」（本書）をよく読んでから使用してください。
- 改造や分解は絶対にしないでください。
- 可動部、取り付け部を無理な方向へひっぱったり、曲げたりしないでください。
- 商品を指定している歳や表示以外で遊ばないようご注意ください。
- 商品を買っている袋や箱の表は段ボール材ですので強く引っ張りすぎないでください。

入っているもの

- ■レスキューダイバー1号…1ヶ
- ■レスキューダイバー2&3号…1ヶ
- ■レスキューダイバー4号…1ヶ
- ■ウイングパーツ（左）…1ヶ
- ■ウイングパーツ（右）…1ヶ
- ■コックピット…1ヶ
- ■ドリルパーツ…1ヶ
- ■カード…3ヶ
- ■「正しい遊び方説明書」（本書）

遊ぶ前に準備しよう

本製品での注意とお願い



注意1
トミカが飛び出してくるところに顔を近づけないでください。

注意2
開口部に指や手を入れないでください。

注意3
トミカを乗せたまま持ち運ばないでください。
持ち運ぶ時は可動部を触らないでください。

注意4
本体に座ったり、乗ったりしないでください。

発車遊びについて

発車遊びができないトミカ

ブルドーザーやショベルカー、オートバイなどの4輪車でない特殊車両。
最低地上高の高い車や重さに偏りのある車、車幅の広い車両、
車体の折れ曲がる車両など。

レスキューフォーストミカシリーズで発車遊びに適した物

RFT-01 コアストライカー
RFT-02 コアエイダー
RFT-05 レスキューストライカー
RFT-12 コアセイバー
RFT-13 コアストライカー（非売品）
RFT-15 コアストライカーマックス
RFT-16 コアストライカーファイヤー
RFT-17 コアダイバー

レスキューダイバーの遊び方

■ドリルタンクモード

左右のウイングを開します。

ドリル部の根本を矢印の方向に手で押さえながらレスキューダイバーを前方に動かすとドリルが回転します。

完成! レスキューダイバー ドリルタンクモード!

■アーム展開

図のようにアームを開くことができます。

■トミカ発車

レスキューダイバーのフロントカバーを開きトミカ（別売）を収納します。

スイッチ

後方のスイッチを押すとトミカが発車します。

レスキューダイバー〈ジェットモード〉の分離（ジェットモードに戻す時は手順を逆に行ってください）



■レスキューダイバー1号

■レスキューダイバー4号

■レスキューダイバー2号

■レスキューダイバー3号

最前のアーム（白色）は可動させることができます。

別売のレスキューストライカーとの合体

■合体例1



完成! ダイバーストライカー!
(ジェットビハイクルモード)

レスキューカードの使い方

レスキューコマンダーでダッシュカードをスラッシュするとダイバーストライカーが前進します。

■合体例2

レスキューカードの使い方



レスキューコマンダーでダッシュカードをスラッシュすると前進し、バックカードをスラッシュすると後退します。

レスキューマックスへの合体

※別売のDXレスキューストライカー&レスキューコマンダーセットが必要です。



合体の準備



完成! スーパーレスキューマックス!

ドリルアクション

別売のマックスコマンダーライトサウンドモデルにドリルブラスターカードをスラッシュするとドリルが回転します。

別売のレスキュー合体シリーズとのハイパーアップ

別売のレスキュー合体シリーズをジョイントで合体させることができます。

完成! グレートゴッドストライカー!

カードリスト

レスキューダイバーには3枚のレスキューカードがついています。

付属のカードは、DXレスキューストライカー&レスキューコマンダーセットのレスキューコマンダー、DXレスキューコマンダーライトサウンドモデル、およびDXマックスコマンダーライトサウンドモデルで使用することができます。