TRANSFORMERS
DARK OF THE MOON™

正しい遊び方説明書

●使用前に注意事項や遊び方をよく読んでください。なお、この「正しい遊び方説明書」は、読んだ後も大切に保管してください。
●写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●付属の武器は部品が飛び出しながら先端が回転するギミックがあります。人の顔や動物などに向けて動かしたりしないでください。
- ●付属の武器の先端が回転している時は、手や指などで触れないでください。
- ●付属の武器の回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ●付属の武器で人をつつく、たたく等の危険な遊びをしないでください。
- ●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ●ぶつけたり、振り回すなどの危険な遊びをしないでください。
- ●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- ●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉

- ○ご使用の前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- ○本体を持ち運ぶ時は、取り付けた部品を持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
- ○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。
- ○商品を固定している止め具で指を切らないようにご注意ください。
- ○梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

くちにいれない　ひとにむけない

※写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

オートボット

DA-06 ラチェット　LEVEL：1 ② 3

入っているもの
- ●ラチェット本体×1
- ●武器×1
- ●キャラクターカード×1
- ●ウェポンカード×1
- ●正しい遊び方説明書×2（本体用・カード用 各1）

TAKARA TOMY

対象年齢５才以上

タカラトミーでは「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造しておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031
＊電話受付時間　月〜金曜日（祝日・祭日を除く）　10〜17時

発売元：株式会社 タカラトミー

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

ロボットモードへの変形の仕方

図を参考に変形させてください。

! このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。

このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

ラチェット（ビークルモード）


※パッケージから出したら、図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

1 ハッチを開きます。



2 変形前の状態

フロントサイド・ドアを動かします。



※バンパーをよけながら動かしてください。

※ヒンジをまっすぐにしてください。

3 胴体を回転します。


※頭と腕を調節しながら回してください。

4 変形前の状態


腕を動かします。

5 リア部を上げます。



6


ドア・前輪を左右に開きます。

7


前輪を畳みます。

8


腕を前に動かします。

9 変形前の状態



脚を動かします。

10


足を回転します。

11 パネルを動かします。



12 リア部を動かします。



13


下半身を下ろします。

※下半身をカチッというまで動かし、固定します。

14 変形前の状態

バンパーを下げます。




※図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。

ロボットモード完成

ビークルモードへの変形の仕方

図を参考に変形させてください。


ラチェット
（ロボットモード）


1 変形前の状態

バンパーを上げます。


2 変形前の状態

下半身を上げます。


3 リア部を上げます。


4 パネルを動かします。


5 足を回転します。


6 脚を折り畳みます。


7 変形前の状態

腕を後ろに動かします。


8 前輪・ドアを左右に開きます。


9 前輪・ドアを前に動かします。


10 リアを倒します。


11 腕を動かします。


12 変形前の状態

胴体を回転します。

※ 頭と腕を調節しながら回してください。


13 フロントサイド・ドアを動かします。

※バンパーをくぐらせながら動かしてください。


14 変形前の状態

ハッチを閉じます。


※ 図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

ビークルモード完成

- 可動部のスキマには指などを入れないでください。
- 付属の武器は部品が飛び出しながら、先端が回転するギミックがあります。人の顔や動物などに向けて動かしたりしないでください。

武器の遊び方


① 武器をルーフに取り付けます。

※ 武器を押さえながらスイッチを動かしてください。

② スイッチを引くと可動します。


① 武器を手に持たせます。

② スイッチを引くと可動します。

TRANSFORMERS.COM/INSTRUCTIONS

P/N 7129330000

Retain instructions for future reference.

Product and colors may vary. Some poses may require hand support.

© 2010 Paramount Pictures Corporation.
®* and/or TM* & © 2010 TOMY. All Rights Reserved. TM & ® denote Japan Trademarks.

Hummer H2 and all related Emblems and vehicle body designs are General Motors Trademarks used under license to TOMY Company, Ltd.

Not suitable for children under 3 years because of small parts – choking hazard.